


BLUETOOTH Audioを再生する

準備

- BLUETOOTH対応機器を本機に登録してください。(P.81)

BLUETOOTH Audio再生画面



- 1 再生/一時停止
- 2 再生モードの切り換え
- 3 選曲モードの選択
- 4 オーディオチューン
- 5 表示内容の切り換え

再生する

オーディオメニュー (P.48) から **BLUETOOTH Audio** を選ぶ

表示内容を切り換える

再生中の表示内容を切り換えます。

- 🎵: 再生中の曲の情報を表示
- 📄: 曲のリストを表示
 - 曲を選ぶと、再生します。

早送り・早戻しする

- ⏮️ ⏭️ を押し続ける
 - 離すと、通常の再生に戻ります。

曲を頭出しする

- ⏮️ ⏭️ を押す

再生モード

リピート/ランダム再生を切り換えます。

1 再生モードを選ぶ

2 再生モードを切り換える

- 選択した再生モードのインジケータが点灯します。
- 再度選ぶと、通常再生になります。

繰り返し再生 (リピート)

リピートを選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。

順不同に再生 (ランダム)

ランダムを選ぶ

- 再生中のリストの中から順不同に再生します。

一時停止する

再生中に ⏸️ を選ぶ

- ⏪️ を選ぶと、再生を開始します。