

利用に応じた設定に変える

ETCの設定をする

1 **MENU** を押し、**情報・設定** ▶ **ナビ設定** を選ぶ

2 ナビ設定画面から**ETC**を選ぶ

3 各項目を設定する

[太字：お買い上げ時の設定]

項目	設定内容
ETC 音声ガイド	「する」： 利用料金などを、本機から音声で案内する 「しない」： ETC 音声ガイドしない
カード入れ忘れ案内	「する」： 本機の電源がONになったときにETCカードが挿入されていない場合、本機から音声で案内される* ¹ 「しない」： カード入れ忘れ案内しない
カード抜き忘れ案内	「する」： 本機の電源がOFFになったときにETCカードが取り出されずに車載器に残っている場合、本機から音声で案内される* ¹ 「しない」： カード抜き忘れ案内しない

* 1 ETC 音声ガイドを「しない」に設定しても案内されます。

システムの設定をする

1 **MENU** を押し、**情報・設定** ▶ **システム設定** を選ぶ

2 各項目を設定する

■ BLUETOOTH

項目	設定内容
BLUETOOTH (P.81)	BLUETOOTH対応機器の登録やハンズフリーの通話設定などが設定できません。

■ セキュリティ

[太字：お買い上げ時の設定]

項目	設定内容
セキュリティ設定 (P.20)	「する」： セキュリティ設定をする 「しない」： セキュリティ設定をしない
盗難多発地点 音声案内 (P.12)	「する」： 盗難多発地点を音声で案内する 「しない」： 盗難多発地点を音声で案内しない
盗難多発地点 表示案内 (P.22)	「する」： 盗難多発地点を表示で案内する 「しない」： 盗難多発地点を表示で案内しない
市街地図での盗難多発地点表示案内 (P.22)	「する」： 市街地図で盗難多発地点を表示で案内する 「しない」： 市街地図で盗難多発地点を表示で案内しない
iPod 抜き忘れ案内 (P.12)	「する」： iPodの抜き忘れ案内をする 「しない」： iPodの抜き忘れ案内をしない