

## こんなメッセージが出たときは

### ■ か

内 容
高温のため、動作を停止しています。エアコンをかけ車内の温度を下げてから安全な場所に停車し、エンジンをかけ直してください。
本機の内部温度が異常に高い。 ● 内部温度が下がるまでお待ちください。
この画像は表示できません。表示可能サイズを超えているか、不正な画像ファイルです。
再生できない形式の静止画データを再生した。 ● ファイルを確認してください。
この曲は再生できません。
再生できない形式の音楽データを再生した。 ● ファイルを確認してください。
このSDカードは書き込み禁止です。SDカードを確認してください。
SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側 (LOCK) になっている。 ● 書き込み禁止スイッチを解除してください。

### ■ さ

内 容
再生可能なディスクを入れてください。
ディスクが汚れている、裏返しになっている。 ● ディスクが音楽用でない、録音されていない。 ● ディスクにキズが付いている。
再生できないディスクを使用している。(P.132) ● ディスクを確認してください。
再生可能なファイルがありません。
異常のある動画を再生した。 ● ファイルを確認してください。
再生できるファイルがない。 ● 再生できるファイルのあるメディアを挿入してください。
車速信号が検出できません。車速信号コードの接続をご確認ください。
車速信号コードの接続を確認してください。それでも改善しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 ● サイドブレーキコードの接続を確認してください。
受信できません (0020)
地上デジタル放送/ワンセグの受信レベルが低い。 ● 受信できる場所に移動してください。
受信できません (E202)
地上デジタル放送/ワンセグの電波を受信できていない。 ● 視聴できるチャンネルを選んでください。
受信できません (E203)
地上デジタル放送/ワンセグの受信レベルが非常に低い。 ● 受信できる場所に移動してください。
放送休止のチャンネルを見ている。 ● 受信できる場所に移動してください。