

故障かな!?

内 容

情報を受信していません。

VICS 情報がない。

- FM VICS チューナーの周波数設定を確認してください。

走行中はスクロールできません。

市街地図を表示した状態で、走行中に地図をスクロールした。

- 安全な場所に停車して、パーキングブレーキをかけてご覧ください。

パーキングブレーキをかけているにもかかわらず、メッセージが表示される場合は、サイドブレーキコードが正しく接続されていない。

- サイドブレーキコードの接続を確認してください。

■ た

内 容

- 地図カードを挿入してください。

- 地図カードがありません。

地図 SDHC メモリーカードがしっかりと挿入されているか、確認してください。

地図データ異常により正常に起動できませんでした。

地図 SDHC メモリーカードに異常がある。

- お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にお問い合わせください。

地図 SDHC メモリーカードは、お買い上げ時に挿入されていた機器でのみ使用できます。他の同型の機種に挿入しても、使用できません。

データがいっぱいになりました。XX件 転送されました。

アドレス帳を、最大保存可能件数 (1 500 件) まで保存した。

- これ以上保存できません。不要なアドレス帳を削除してください。

電源を入れ直してください。

アンプに異常が発生した。

- いったんエンジンを止めて、再度エンジンをかけてください。

■ は

内 容

配線の不良または機器の故障の可能性があります。お買い上げの販売店またはお近くのサービス窓口にご相談ください。

正しく配線されていない。

- 配線を確認してください。

本機が故障している。

- お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理を依頼してください。

DC24 V 車に取り付けている。

- ACC を OFF にしたあと、電源コード/接続ハーネスを抜いて本機を取り外してください。

本機に接続している iPod/USB 接続用中継ケーブルに異常がありました。ケーブルにキャップをした後、電源を入れ直してください。

ケーブルが金属物に触れている

- 金属物から離してください。

接続している機器やケーブル (iPod/USB 接続用中継ケーブル、および USB ケーブル) に異常がないことを確認してください。

- それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理を依頼してください。