

内 容

本機は12 V車専用です。24 V車には使用できません。事故・故障の原因となります。使用を中止し、本機を取り外してください。

DC24 V車に取り付けている。

●ACCをOFFにしたあと、電源コード/接続ハーネスを抜いて本機を取り外してください。

■ ら

内 容

ルート探索ができません。

極端に長い道のりのルートを探そうとした。

●目的地、経由地を近くに設定して、もう一度ルートを探してください。

録音可能な容量を超えました。これ以上録音できません。

SDメモリーカードに十分な空き容量がない。

●不要な音楽データを削除してください。

録音できませんでした。SDカードを確認し、もう一度録音してください。

SDメモリーカードが本機に挿入されていない。

●SDメモリーカードを本機に挿入してください。

■ S

内 容

SDカードが書き込み禁止になっています。

SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側(LOCK)になっている。

●書き込み禁止スイッチを解除してください。

■ 記号

内 容



ディスクまたは本機で禁止されている操作です。

結露について

冷暖房を入れた直後など、車内の急激な温度変化のために、本機内部のピックアップレンズやディスクに露(水滴)が生じることがあります。正常な動作をしない場合には、ディスクを取り出して、約1時間ほど放置してください。もし、何時間たっても正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。

万一、故障や異常が起こったら

車を安全な場所に停車させて電源を切り、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理をご依頼ください。お客様による修理は、絶対におやめください。

●故障や異常の状況は、できるだけ具体的にご連絡ください。