

## ナビゲーションの音量を調整する

- 1 **MENU** を押し、**情報・設定** を選ぶ
- 2 **情報・設定メニュー** から **ナビ設定** を選ぶ
- 3 **ナビ設定画面** から **ナビ案内音量** を選ぶ
- 4 **ナビ案内音量画面** からナビゲーションの音量を調整する



- **-/+** : 音量を調整する (15段階) [お買い上げ時の設定: 5]
- **消音** : 音声案内なし

本体の音量ボタン / 音量つまみでナビゲーションの音量を調整する / しないを設定する

ナビ案内音量画面から案内出力中の本体音量ボタンでの音量調整 **する / しない** を選ぶ  
[お買い上げ時の設定: しない]

## お知らせ

- 音声案内の詳細な項目 (出力するスピーカー、案内音量の車速連動など) を設定するには (P.90)
- 音声案内および操作音は、リアスピーカーからは出力されません。

## オーディオの音量を調整する

- RX06D**  
[-] [+] を押す  
**RX06WD**  
音量つまみを回す
- 
- 1 音量小
  - 2 音量大

## お知らせ

- 音量は、オーディオごとに記憶されます。

## オーディオの音量を一時的に消音する (ミュート)

## ランチャーメニューから消音する

## 準備

- ランチャーメニューに「消音」が表示されるように設定してください。(P.26)

1 現在地画面で **LAUNCHER** を選ぶ2 ランチャーメニューから **消音** を選ぶ