

## オーディオメニュー



- ① カスタマイズ (P.18)
  - ② メニュー項目
    - FM/AM (P.46)
    - SD\*<sup>1</sup> (P.63)
    - iPod (P.67)
    - TV (P.44)
    - USB\*<sup>1</sup> (P.63)
    - BLUETOOTH Audio (P.56)
    - MEMORY MUSIC\*<sup>2</sup> (P.59)
    - Blu-ray Disc/DVD/CD (P.49、P.51、P.54)
    - HDMI\*<sup>3</sup> (P.86)
    - VTR\*<sup>3</sup> (P.86)
    - 交通情報\*<sup>3</sup> (P.47)
  - ③ ツートップメニューを表示
- \* 1 パソコンなどで保存したデータ (音楽/静止画/動画) の再生  
\* 2 本機でSDメモリーカードに録音した音楽データの再生  
\* 3 カスタマイズはできません。

## 目的地メニュー



- ① カスタマイズ (P.19)
  - ② ツートップメニューを表示
  - ③ メニュー項目
    - 名称 (P.38)
    - 電話番号  
電話番号検索画面を表示
    - 周辺施設  
周辺施設検索画面を表示
    - 住所 (P.38)
    - 登録地  
登録地検索画面を表示
    - 自宅  
あらかじめ自宅を登録しておくと、自宅を目的地に設定します。
    - ジャンル  
ジャンル検索画面を表示
    - 履歴  
履歴検索画面を表示
    - マップコード\*<sup>1</sup>  
マップコード検索画面を表示
    - 緯度・経度\*<sup>1</sup>  
緯度・経度検索画面を表示
    - 郵便番号\*<sup>1</sup>  
郵便番号検索画面を表示
- \* 1 カスタマイズはできません。