

## カーソルで操作する

▲▼◀▶でカーソルを移動し、**実行**を選ぶ



## 色や10キーで選ぶ

## 1 色/10キーを選ぶ

## 2 カラーボタン/10キーで項目を選ぶ



- **ボタン移動**: タッチキーを上下に移動
- **ボタン消**: タッチキー消去

## 早送り・早戻しする

◀◀ ▶▶を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

## スロー再生する

一時停止中 (P.49) に▶▶を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

## チャプターを頭出しする

◀◀ ▶▶を押す

## 各種切替タッチキーを表示する

**各種切替**を選ぶ



## 1 タッチキーを消去

## 再生時間を表示する

**タイム**を選ぶ

- 選ぶごとに下記のように切り換わります。  
再生経過時間→タイトル/チャプター  
→表示なし→(再生経過時間に戻る)

## 音声を切り換える

**音声**を選ぶ

- 選ぶごとに、音声切り換わります。

主音声/副音声を切り換える [BDMV]  
[AVCREC]

**主/副**を選ぶ

- 選ぶごとに、主音声/副音声が切り換わります。

字幕を切り換える・消去する [BDMV]  
[AVCHD]

## 1 字幕を選ぶ

## 2 字幕を切り換える

**字幕切替**を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕言語が切り換わります。

## 字幕を表示する/消去する

**字幕ON/OFF**を選ぶ

- 選ぶごとに、表示/消去が切り換わります。