

■ BLUETOOTH Audio

内 容	ページ
BLUETOOTH Audio画面から操作できない(再生はできる)	
● BLUETOOTH Audio機器がAVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile) に対応していない。	—
● AVRCPに対応していないと、本機から操作できません。BLUETOOTH対応機器で操作してください。(機種によっては、AVRCPに対応していても一部の操作ができない場合があります。)	—
音量が小さい	
BLUETOOTH機器の音量を調整してください。	—
音質が悪い(音がひずむ、音が途切れる、ノイズが発生する)	
BLUETOOTH Audio機器を本機に近づけてください。また、BLUETOOTH Audio機器の向きを変えてみてください。(BLUETOOTHアンテナが本体に向くように)	—
「電話1」「電話2」「スマホ連携」に設定された携帯電話/スマートフォンのうち、本機と接続されていないものがある。(例：電源がOFFになっている) ● 対象機器のハンズフリー、およびスマホ連携の接続設定を解除してください。	(P.71)

■ その他

内 容	ページ
(P.105～P.109) の処置をしても問題が解決しない/その他の問題がある	
● いったんエンジンを止めて、再度エンジンをかけてください。	—
● いったんBLUETOOTH対応機器の電源を切り、再度電源を入れてください。	—
● 機器登録を削除し、再度登録しなおしてください。	(P.71)
それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。	—

音声認識

■ 動作

内 容	ページ
音声認識を利用できない	
● スマートフォンにDrive P@ssをインストールして、本機と接続してください。	(P.72、P.76)
● 接続したスマートフォンのロックを解除してください。	—
● スマートフォンをWi-Fi®で接続している場合は、携帯電話回線に切り換えてください。	—
● スマートフォンの省電力機能はOFFにしてください。	—
● Drive P@ss以外のアプリを起動している場合は、終了してください。	—
● スマートフォンにDrive P@ss画面が表示されているか確認してください。	—
サーバーへの接続が失敗する	
スマートフォンの電波状況によりサーバーに接続できなくなることがあります。	—
● 場所を移動して、電波状況の良い場所でお使いください。	—
● しばらくしてから接続を行ってください。	—
● Wi-Fi機器を利用して接続する場合、音声が入り切れたり、通信が切断される場合があります。	—