

内 容	ページ
誤認識が多い	
<ul style="list-style-type: none"> ●車の窓を閉め、同乗者に会話を控えてもらい、適正な音量ではっきり発声してください。 ●マイクは発声する人の口元に向けて20 cm～40 cm離してください。 ●効果音が鳴ってから、続けて発声してください。 	(P.78) 取付説明書 —
音声認識に失敗する	
<ul style="list-style-type: none"> ●声小さすぎると認識されません。適正な音量ではっきり発声してください。 ●マイクの接続を確認してください。 	(P.78) 取付説明書
音声が出力されない	
本機またはスマートフォンの音量が小さい場合は、音量を調整してください。	(P.13)

こんなメッセージが出たときは

■ か

内 容
高温のため、動作を停止しています。エアコンをかけ車内の温度を下げてから安全な場所に停車し、エンジンをかけ直してください。
本機の内部温度が異常に高い。 ●内部温度が下がるまでお待ちください。
この画像は表示できません。表示可能サイズを超えているか、不正な画像ファイルです。
再生できない形式の静止画データを再生した。 ●ファイルを確認してください。
この曲は対応していない形式のため再生できません。
再生できない形式の音楽データを再生した。 ●ファイルを確認してください。
このファイルは対応していない形式のため再生できません。
再生できない形式の動画データを再生した。 ●ファイルを確認してください。
このSDカードは書き込み禁止です。SDカードを確認してください。
SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側(LOCK)になっている。 ●書き込み禁止スイッチを解除してください。