

内 容
再生可能なディスクを入れてください。
ディスクが汚れている、裏返しになっている。 ●ディスクが音楽用でない、録音されていない。 ●ディスクにキズが付いている。
再生できないディスクを使用している。(P.116) ●ディスクを確認してください。
再生可能なファイルがありません。
異常のある動画を再生した。 ●ファイルを確認してください。
再生できるファイルがない。 ●再生できるファイルのあるメディアを挿入してください。
車速信号が検出できません。車速信号コードの接続をご確認ください。
車速信号コードの接続を確認してください。それでも改善しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 ● サイドブレーキコードの接続を確認してください。
受信できません (0020)
地上デジタル放送/ワンセグの受信レベルが低い。 ●受信できる場所に移動してください。
受信できません (E202)
地上デジタル放送/ワンセグの電波を受信できていない。 ●視聴できるチャンネルを選んでください。
受信できません (E203)
地上デジタル放送/ワンセグの受信レベルが非常に低い。 ●受信できる場所に移動してください。
放送休止のチャンネルを見ている。 ●受信できる場所に移動してください。
情報を受信していません。
VICS情報が無い。 ●FM VICS チューナーの周波数設定を確認してください。
走行中はスクロールできません。
市街地図を表示した状態で、走行中に地図をスクロールした。 ●安全な場所に停車して、パーキングブレーキをかけてご覧ください。
パーキングブレーキをかけているにもかかわらず、メッセージが表示される場合は、サイドブレーキコードが正しく接続されていない。 ● サイドブレーキコードの接続を確認してください。