

# ディスクを再生する (DVD)

● DVDに切り換えるには→P.82「オーディオの種類を選ぶ」  
● ディスクの出し入れ→P.20

本編再生中に画面をタッチすると、基本操作タッチキーが表示されます。

- DVD-VR は、DVD-Video とタッチキーが一部異なります。

## お知らせ

本機で再生できるディスクについて→P.166

基本操作タッチキー：DVD-Video



全画面で表示

頭出し DVD-Video DVD-VR

◀▶ を押す

■ 停止 DVD-Video DVD-VR

- ▶ を選ぶと、再生を開始します。

⏸ 一時停止 DVD-Video DVD-VR

- ▶ を選ぶと、再生を開始します。

⏩ 早送り・早戻し DVD-Video DVD-VR

- ◀▶ をタッチし続ける  
● 離すと、通常の再生に戻ります。

スロー再生 DVD-Video DVD-VR

送る

- 一時停止中に ▶▶ をタッチし続ける  
● 離すと、一時停止に戻ります。

戻す (DVD-Video のみ)

- 一時停止中に ◀◀ をタッチし続ける  
● 離すと、一時停止に戻ります。

トップメニュー/タイトルメニューから項目を選ぶ DVD-Video

- 1 トップメニュー/タイトルメニューを選ぶ  
● トップメニュー/タイトルメニューが表示されます。

- 2 項目をタッチして選ぶ



- 内容は、ディスクによって異なります。
- どの項目を選んだかを本機が判断できない場合は、画面がズームアップされます。再度項目を選んでください。
- ダイレクトタッチメニューが表示されていないときは、ダイレクトタッチメニューに切り換えてください。(下記)
- 戻る を選ぶと画面がもとに戻ります。

項目が選びにくい場合は

- 1 基本操作タッチキー (P.94) から ◀▶ を選ぶ  
● ダイレクトタッチメニューが表示されます。

- 2 ダイレクトタッチ を選ぶ



- 3 ▲ ▼ ◀ ▶ で項目を選び、決定 を選ぶ



基本操作タッチキー：DVD-VR

- DVD-VR の場合下記の操作もできます。



静止画を切り換える DVD-VR

画像送り を選ぶ

- 次の画像に切り換わります。
- 前の画像に切り換えることはできません。

プログラム再生/プレイリスト再生を切り換える DVD-VR

再生モード を選ぶ

- 選ぶごとに、プログラム再生/プレイリスト再生が切り換わります。

プログラム/プレイリストの頭出し DVD-VR

▲ ▼ を選ぶ

二重音声を切り換える DVD-VR

二重音声 を選ぶ

- 選ぶごとに、切り換わります。
- 主(主音声) → 副(副音声)  
↑ 主+副(主音声+副音声) ↓

オーディオディスクを再生する (DVD)