

DVDの設定を変える

基本操作タッチキー (P.94) から **設定** を選ぶと、設定タッチキーが表示されます。



アスペクトを切り換える (P.121)

DVD-Videoの場合、ディスクによっては、**リターン**を選ぶと、ディスク側で決められた位置から再生を開始する場合があります。(動作はディスクによって異なります。)

全画面で表示

字幕の切換/消去

字幕の切換

- 1 **字幕** を選ぶ
- 2 **字幕切換** を選ぶ
 - 選ぶごとに、字幕言語が切り換わります。

字幕の消去

- DVD-Video
- 1 **字幕** を選ぶ
 - 2 **字幕消** を選ぶ
 - 選ぶごとに、字幕の表示/消去が切り換わります。

DVD-VR

- 1 **字幕** を選ぶ
 - 選ぶごとに、字幕の表示/消去が切り換わります。

タイトル/プログラム/プレイリストを番号で選ぶ

- 1 **サーチ** を選ぶ
- 2 番号を入力し、**完了** を選ぶ
 - DVD-Video: 選んだ番号のタイトルの再生を開始します。
 - DVD-VR: プログラム再生中は、選んだ番号のプログラム、プレイリスト再生中は、選んだ番号のプレイリストの再生を開始します。

音声の切換

- 1 **音声** を選ぶ
- 2 **音声切換** を選ぶ
 - 選ぶごとに、音声言語が切り換わります。

アングルを切り換える [DVD-Video]

- 1 **アングル** を選ぶ
- 2 **アングル切換** を選ぶ
 - 選ぶごとに、アングルが切り換わります。
 - アングルマークを「表示」に設定する (P.97) と、アングルが切り換えられるときに が表示されます。

DVD初期設定

- 1 **DVD初期設定** を選ぶ
- 2 各項目を設定する (P.97)
 - : 前/次の項目を表示
 - **初期状態**: DVD初期設定がお買い上げ時の状態に戻る
- 3 **完了** を選ぶ

項目	操作																	
音声言語を設定する	音声 を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> ● 「日本語」 ● 「英語」 ● 「フランス語」 ● 「スペイン語」 ● 「ドイツ語」 ● 「イタリア語」 ● 「オランダ語」 ● 「その他」 																
字幕言語を設定する	字幕 を選ぶ	<p>「その他」を選んだ場合</p> <p>言語コードを入力し、完了 を選ぶ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● DVD言語コード一覧表 → P.172 ● 修正: 1文字削除 																
メニュー言語を設定する	ソフトメニュー を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> ● 設定した言語がDVDに収録されていない場合や、DVDに優先言語が設定されている場合などは、本機の設定どおりに再生されない場合があります。 																
アングルマークを表示する/しないを設定する	アングルマーク を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> ● 「表示」: アングル切換が可能なおきに、再生画面の右上に を表示。 ● 「非表示」: アングルマーク非表示。 																
自動再生する/しないを設定する	自動再生 を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> ● 「する」: DVDを挿入すると、自動的に再生を開始する。 ● 「しない」: 自動再生しない。 																
音声ダイナミックレンジの圧縮率を設定する (ドルビーデジタル再生時のみ)	音声ダイナミックレンジ を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> ● 「MAX」: 圧縮しない、映画館そのままのモード ● 「STD」: ソフトの制作者が小音量での視聴用として推奨するモード ● 「MIN」: 最も圧縮した、一般のテレビ放送などに近いモード <p>■ 音声ダイナミックレンジについて</p> <p>ノイズに埋もれてしまわない最小音と音割れしない最大音との音量差を圧縮する機能です。小さい音声が大音量の効果音などで消えてしまわないように設定できます。</p>																
ワイドサイズDVD再生時の映像サイズを設定する	映像出力切換 を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> ● 「16:9 (ワイド)」*1 ● 「4:3 (パンスキャン)」 ● 「4:3 (レターボックス)」 <p>*1 通常は「16:9 (ワイド)」に設定してください。リヤモニターに4:3のモニターを接続した場合は設定を変更してください。</p>																
再生できるDVDを制限する	視聴制限 を選ぶ	<p>暗証番号 (4桁) を入力し、完了 を選ぶ</p> <p>● 修正: 1文字削除</p> <p>視聴制限レベル (左記) を選ぶ</p>																
■ 視聴制限レベル	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>子供向け</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>一般向け</td> <td>×</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>成人向け</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>○</td> </tr> </table> <p>○ 視聴可 × 視聴不可</p>		1	2	8	子供向け	○	○	○	一般向け	×	○	○	成人向け	×	×	○	<ul style="list-style-type: none"> ● お買い上げ時は暗証番号が設定されていません。初めて視聴制限を設定するときに入力した4桁の番号が、暗証番号として設定されます。 ● 暗証番号を設定していない場合は、画面に「----」と表示されます。 ● 暗証番号を設定すると、視聴制限の設定を変更する際に暗証番号を入力する必要があります。 ● 暗証番号を忘れた場合には、修正 を10回選ぶと暗証番号を解除できます。もう一度設定しなおしてください。
	1	2	8															
子供向け	○	○	○															
一般向け	×	○	○															
成人向け	×	×	○															