

# SDメモリーカードに録音する

本機で音楽CDをSDメモリーカードに録音し、再生することができます。

- 本機への保存はできません。
- 地図SDHCメモリーカードには録音できません。

## 音楽CDの録音に関する設定

1 オーディオメニュー(P.20)から **CD** を選ぶ

2 **録音設定** を選ぶ

3 **ALL/SELECT** を選ぶ



- **ALL** : 本機に録音していない曲を、自動的に全て録音します。(CDダイレクト録音) [お買い上げ時の設定]
- **SELECT** : 曲を選んで録音します。(手動録音)

4 **完了** を選ぶ

### お知らせ

- 録音中は操作できません。録音完了後または録音を停止(P.101)したあとに選んでください。

## 録音する

### 音楽CDの録音について

- 等倍速から2倍速で録音されます。本機の動作状態に応じて、速度は自動で切り換わります。
- 電源を入れた直後は、録音できるまで約15秒かかります。
- SDオーディオ規格で、最大999曲\*1、アルバム数は99まで保存できます。
- アルバム/曲の情報は、Gracenoteデータベースから検索したタイトルが保存されます。
- Gracenoteデータベースにないタイトル情報は、Gracenoteサーバーにアクセスして取得できます。(P.108)
- CD-TEXT情報のある音楽CDを録音すると、CD-TEXT情報が付与されます。
- CD-R/RWに保存されたMP3/WMAファイルは、録音できません。
- ノンストップCDを録音した場合、再生時に曲間で音が途切れます。
- 録音された音楽データが正しく再生されない(音飛びする)場合などは、いったん音楽データを消去(P.105)してから、再度録音してください。
- 録音したものは、オリジナルと音質が異なる場合や、ノイズが発生する場合があります。ご容赦ください。
- 高温や低温時は、録音できない場合があります。

※1 約8分30秒を超える曲は、複数に分割して保存されるため、保存できる曲数が最大曲数よりも少なくなります。

本機で録音した音楽データは、SD-Jukeboxを使用してパソコンに保存できます。当社サイトにてユーザー登録を行うと、SD-Jukeboxを無償でダウンロードできます。詳しくは、下記サイトをご覧ください。  
<http://panasonic.jp/navi/>

- 「ユーザー登録ハガキ」(別添付)でご登録された場合でも、サイトでの登録が必要です。
- SD-Jukeboxをご使用の際は、著作権保護機能対応のSDメモリーカードライターが必要です。

### 準備

- SDメモリーカードを本機に挿入してください。(P.13)
- 音楽CDの録音に関する設定→P.100

### お願い

- 録音中にエンジンを切ったり、SDメモリーカードやCDを取り出す場合は、録音を停止してください。

1 音楽CDを挿入する(P.20)

2 **録音開始** を選ぶ

3 録音設定が「ALL」の場合 (CDダイレクト録音)

(1曲も録音されていないCDの場合のみ) **はい** を選ぶ

■録音を停止するには **CD再生画面から録音停止** を選ぶ



### お知らせ

- 地図画面からも、録音の開始や停止ができます。

### 録音状態表示について



録音済み曲数 **REC 02/13** 録音対象の曲数

録音の進捗状況(1曲ごと)

- **REC 02/13** (REC) : 録音中\*2
- **STOP** (STOP) : 録音停止中\*2

※2 地図画面にも表示されます。

録音設定が「SELECT」の場合 (手動録音)

- 1 リストから曲を選び、**完了** を選ぶ
  - 複数の曲を選ぶこともできます。(再度選ぶと、解除されます。)
  - **全選択** : 全曲を選択
  - **全解除** : 選んだ曲を全て解除

2 (1曲も録音されていないCDの場合のみ) **はい** を選ぶ

■録音を停止するには **CD再生画面(左記)から録音停止** を選ぶ

### CD録音時の制限について

- 本機の動作が遅くなる場合があります。
- 録音中に車のACCをOFFにすると、録音は停止されます。\*3
- 録音中は、SDオーディオ、SDビデオに切り換えることができません。
- 録音中にCD以外のオーディオ (FM、AM、デジタルTV、交通情報、iPod、USB-Audio、VTR、Bluetooth® Audio) やAUDIO OFFに切り換えても録音は継続されます。
  - ・CD以外のオーディオに切り換えた状態で録音しているときは、音楽CD再生の音声は聞こえません。
  - ・CDに戻ると、録音中の曲が再生されます。
- 録音中は下記の操作ができません。
  - ・録音中の曲以外の再生
  - ・頭出し
  - ・早送り/早戻し
  - ・リピート/ランダム/スキャン
  - ・録音設定

※3 録音を停止された曲のデータは破棄されます。