

SDオーディオを再生する (SD-Audio)

アルバム・曲の情報を編集する

- SD-Audio編集画面(P.104)からアルバム/トラックの**修正**を選ぶ
- アルバムを探す
 - アルバムから探す場合
 - アルバムを選ぶ
 - アーティスト名から探す場合
 - アーティストを選ぶ
 - リストからアーティストを選ぶ
 - ジャンルから探す場合
 - ジャンルを選ぶ
 - リストからジャンルを選ぶ

3 アルバムの情報を編集する場合

- アルバムを選ぶ→右記へ
- アルバム修正画面が表示されます。



曲の情報を編集する場合

- アルバム修正画面(上記)から**トラックを修正**を選ぶ
- 曲を選ぶ→右記へ
 - トラック修正画面が表示されます。



お知らせ

- SD-Jukeboxなど、本機以外で録音した音楽データは編集できません。
- 手動で編集したアルバム・曲の情報は、Gracenoteデータベースには反映されません。

| 項目 | 操作 | | |
|---|---|--------------------------------------|--|
| | 操作 | 操作 | 完了を選ぶ |
| アルバム名を変更する | アルバムを選ぶ | アルバム名を入力し、完了を選ぶ ●全角16文字(半角32文字)まで | 完了を選ぶ |
| アルバムのアーティスト名を変更する | アルバムアーティストを選ぶ | マニュアル入力する を選ぶ | アーティスト名を入力し、完了を選ぶ ●全角16文字(半角32文字)まで |
| | | リストから選択する を選ぶ | リストからアーティストを選ぶ |
| アルバムのジャンルを変更する | ジャンルを選ぶ | アルバムのジャンルを選ぶ | 完了を選ぶ |
| Gracenoteデータベースを使って、タイトル情報を取得する ●アルバムと曲のタイトル情報が更新されます。 (アルバムまたは曲のどちらか一方に、タイトル情報を反映させることはできません。) | アルバム情報再更新を選ぶ ●本機や、タイトル情報を保存したSDメモリーカード内のデータベースからタイトル情報を再取得します。 | (複数の候補がある場合のみ) リストからアルバム名を選ぶ | 登録を選ぶ 完了を選ぶ |

| 項目 | 操作 | | |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--|
| | 操作 | 操作 | 完了を選ぶ |
| 曲名を変更する | トラックを選ぶ | 曲名を入力し、完了を選ぶ ●全角16文字(半角32文字)まで | 完了を選ぶ |
| 曲のアーティスト名を変更する | トラックアーティストを選ぶ | マニュアル入力する を選ぶ | アーティスト名を入力し、完了を選ぶ ●全角16文字(半角32文字)まで |
| | | リストから選択する を選ぶ | リストからアーティストを選ぶ |