

1 情報/☎ここここメニュー(P.21)から  
電話帳を選ぶ

2 電話したい項目を選ぶ



3 リストから施設を選ぶ

例: JAF



● 選んだ施設の電話番号が表示されます。



ハンズフリー接続中は、電話をかけることができます。

● 通話中の操作について→P.132

## JAF

1 都道府県を選ぶ

2 施設を選ぶ

## 道路交通情報センター

1 都道府県を選ぶ

2 施設を選ぶ

## 登録ポイント

9桁以上の電話番号の情報がある登録ポイントのみ選択できます。

登録ポイントを選ぶ

- **地図**: 登録ポイントの地図を表示

## 経路地・目的地

電話番号の情報がある経路地・目的地のみ選択できます。

(経路地がある場合のみ)

経路地・目的地を選ぶ

- 経路地がない場合は、左記手順2で**目的地**を選ぶと、目的地の電話番号が表示されます。

接続する各機器の説明書もよくお読みください。

## 車載用カメラ(リヤビューカメラ)に切り換える

カメラの映像は、視野・距離感が目視時とは異なります。車両を移動させる際には、必ず目視でも確認してください。

## リヤビューカメラ

例: CY-RC70KD

### 準備

- カメラ設定をしてください。(P.148)
  - ・カメラスケール表示を調整
  - ・カメラ割込みを「する」に設定

## 車のシフトレバーを「R(リバース)」に入れる

- カメラの映像が表示されます。



### お知らせ

- 車のシフトレバーを「R」に入れないと、カメラの映像は表示されません。
- カメラ映像が見にくいときは、「カメラスケール表示」の調整画面(P.148)を表示させ、画質を調整してください。(P.19)

## ビデオカメラと組み合わせる

### 準備

- ビデオカメラを本機に接続してください。

オーディオメニュー(P.20)から

**VTR**を選ぶ

- 接続した機器の映像が表示されます。

## 2台目のモニターと組み合わせる

本機の映像\*1を、2台目のモニターに表示できます。

### 準備

- 2台目のモニターを、本機が接続されている入力モード(「ビデオ入力」など)に切り換えてください。

## オーディオを切り換える(P.82)

- 本機および2台目のモニターに、選んだオーディオが表示されます。
- **現在地**を押すと、2台目のモニターに映像を出力したまま、本機のモニターを現在地画面に切り換えることができます。
- 2台目のモニターには、走行中でも映像が出力されます。

\*1 デジタルTV、DVD、SDビデオ、iPodビデオ、VTR