

地上デジタルTVを見る

デジタルTVのシステム設定をする

1 システム設定画面(P.96)から設定したい項目を選ぶ

2 設定する(下記)

項目	設定
オート放送局サーチ 移動などで受信状態が悪くなった場合に、自動的に受信状態の良い中継局、または同じ系列の放送局に切り換えます。	「する」: オート放送局サーチする。[お買い上げ時の設定] 「しない」: オート放送局サーチしない。 ● 県境を越えて移動した場合など、オート放送局サーチ設定中でも放送局を切り換えられない場合があります。そのときは、手動で選局してください。(P.94「リストから選局する」) ● 放送局によっては、同じ系列でも、番組内容が異なる時間帯があるため、オート放送局サーチで放送局を切り換えた際、異なる番組になる場合があります。
地上D選局対象*1 テレビサービスのみを選局するか、テレビサービスと独立データサービスの両方を選局するかを設定します。	「テレビ」: テレビサービスのみ選局*2 [お買い上げ時の設定] 「テレビ/データ」: テレビサービスと独立データサービスを選局 ※ 1 地上デジタル放送のみ設定できます。ワンセグに対しては設定できません。 ※ 2 番組表もテレビサービスのみ表示されます。
郵便番号 お住まいの地域の郵便番号を設定します。	お住まいの地域の郵便番号を入力する。 決定 を選ぶ
県域 お住まいの都道府県を設定します。	P.92「デジタルテレビ初期設定を行う」手順 3 と同じ操作で都道府県を選ぶ
ホームチャンネル	ホームモードで使用するチャンネルを設定します。(ホームスキャン) 準備 ● ホームモードに切り換えてください。(P.97)
放送局を上書きしてチャンネルを記憶する(初期スキャン)	初期スキャン を選ぶ ◀▶ で地域を選び、 決定 を選ぶ ● 現在受信できるチャンネルが検索され、以前のリストに上書きされます。 ● チャンネルを修正するには → P.92 手順 6 引越しなどで受信地域が変わり、ホームモードを再設定するときに行ってください。
放送局リストにチャンネルを追加する(再スキャン)	再スキャン を選ぶ ● 新たに受信できたチャンネルが追加されます。 ● 以前ホームモードに登録されていたチャンネルは残ります。(消去・上書きなどはされません。) ● チャンネルを修正するには → P.92 手順 6 自宅付近に新しく開設された放送局や、自宅に隣接した地域で受信できる放送局を追加するときなどに行ってください。
設定したチャンネルを修正する(マニュアル)	マニュアル を選ぶ チャンネルを修正する → P.92 手順 6 決定 を選ぶ
バージョンアップ	地上デジタルTVチューナーの内部ソフトウェアバージョンアップの際に使用します。

ラジオ(FM/AM)を聞く

ラジオ(FM/AM)に切り換えるには → P.90「オーディオの種類を選ぶ」

ラジオ画面



お知らせ

- AMステレオには対応していません。

周波数から選局する

◀▶ を押す

- 2秒以上タッチして離すと選局を始め、受信すると止まります。(シーク選局)

リストから選局する

状態に応じてリストの内容が異なります。

- **エリアモード時**: 自車位置の地域に応じた放送局
- **エリアモード解除時**: オートプリセット・プリセットメモリーで記憶させた放送局

放送局を選ぶ

- 選んだ放送局に切り換わります。

受信中の放送局を手動でリストに記憶させる(プリセットメモリー)

準備

- 記憶させたい放送局を手動で選局してください。(上記)

記憶させたい枠(番号)を2秒以上タッチする

- 受信中の放送局が、選んだ枠(番号)に記憶されます。

お知らせ

- エリアモード時はプリセットメモリーできません。
- 地域によっては、リストに実際とは異なる放送局名が表示されたり、周波数のみが表示される場合があります。

交通情報を聞く*1 (P.100)

音質・音場を調整する (P.128)

自車位置に応じて放送局を切り換える(エリアモード)

エリア を選ぶ

- 自車位置の地域に応じた放送局のリストが表示されます。

エリアモードを解除するには

エリアモード中に **エリア** を選ぶ

- オートプリセットしても、エリアモードは解除されます。

放送局を自動的に記憶させる(オートプリセット)

オート を2秒以上タッチする

- 受信状態の良い放送局から順に上書きされ、記憶されます。(FM/AM各6局まで)
- 受信できる放送局が見つからないときは、1周してもとの放送局に戻ります。
- オートプリセット中に **オート** を選ぶと、オートプリセットを中止します。

※ 1 AM画面でのみ表示されます。