

準備

- 音楽データ*1が保存されたSDメモリーカードを本機に挿入してください。(P.27)

お知らせ

- 本機で再生できるファイル形式について →P.176
- SD-Jukebox(P.106)で保存された曲は、本機で録音された曲であっても、**アルバム/アーティスト/ジャンルからの選曲ができません。**

*1 本機で録音された音楽データ、またはSD-Jukebox(P.106)などで保存された音楽データ

早送り・早戻し

◀▶ を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

曲の頭出し

◀▶ を押す

SD-Audio再生画面



SD-Audio編集画面を表示(P.110)

SDメモリーカード情報画面を表示(P.117)

音質・音場を調整する(P.128)

アルバム/プレイリストの頭出し

▲ ▼ を選ぶ

- 選んだアルバム/プレイリスト内の先頭の曲から再生を開始します。

選曲方法を選んで再生する

選曲を選ぶと、選曲画面が表示されます。



プレイリストを選んで再生する (プレイリスト再生)

準備

- プレイリストを作成してください。(P.110)

1 プレイリストを選ぶ

- 2 リストからプレイリストを選ぶ
 - 選んだプレイリストの先頭の曲から再生を開始します。

お知らせ

- SD-Jukeboxなどで作成したプレイリストも再生できます。

全ての曲から選んで再生する (ALL再生)

1 ALLを選ぶ

- SDメモリーカード内の全曲のリストが表示されます。

2 リストから曲を選ぶ

- 選んだ曲を再生します。
- 録音日の古い順にリストが表示されます。

再生中のリストから選曲する

1 再生中リストを選ぶ

- 再生中のフォルダ内の曲のリストが表示されます。

2 リストから曲を選ぶ

- 選んだ曲の再生を開始します。

アルバムを選んで再生する (アルバム再生)

■アルバムから選ぶ場合

1 アルバムを選ぶ

2 リストからアルバムを選ぶ

- 選んだアルバムの先頭の曲から再生を開始します。

■アーティストから選ぶ場合

1 アーティストを選ぶ

2 リストからアーティストを選ぶ

- 選んだアーティストのアルバムリストが表示されます。

3 リストからアルバムを選ぶ

- 選んだアルバムの先頭の曲から再生を開始します。

●トップ画面へ:

SD-Audio再生画面に戻る

■ジャンルから選ぶ場合

1 ジャンルを選ぶ

2 リストからジャンルを選ぶ

- 選んだジャンルのアルバムリストが表示されます。

- ジャンル情報の無いアルバムは、**その他**に分類されます。

3 リストからアルバムを選ぶ

- 選んだアルバムの先頭の曲から再生を開始します。

●トップ画面へ:

SD-Audio再生画面に戻る

お知らせ

- 同一のアルバムタイトルが複数存在する場合は、録音日の古い順にリストが表示されます。

プレイモード切替 (リピート/ランダム/スキャン)

1 プレイモードを選ぶ

2 プレイモードを切り換える



- 選択したプレイモードのインジケータが点灯します。
- 再度選ぶと、解除されます。
- 条件は選曲方法(P.109)によって異なります。

繰り返し再生 (リピート)

- アルバムリピート***2: 再生中のアルバム内の全曲
- プレイリストリピート***2: 再生中のプレイリスト内の全曲
- リピート**: 再生中の曲

順不同に再生 (ランダム)

- アルバムランダム***2: 全アルバムの全曲
- プレイリストランダム***2: 全プレイリストの全曲
- ランダム**: 再生中のフォルダ内の全曲

曲を探す (スキャン)

- アルバムスキャン***2: 全アルバムの1曲目を10秒間ずつ再生
- プレイリストスキャン***2: 全プレイリストの1曲目を10秒間ずつ再生
- スキャン**: 再生中のフォルダ内の全曲を10秒ずつ再生

*2 ALL再生(P.109)の場合は操作できません。