

SDオーディオを再生する (SD-Audio)

アルバム・曲の情報を編集する

1 SD-Audio編集画面(P.110)から
アルバム/トラックの**修正**を選ぶ

2 アルバムを探す

アルバムから探す場合

アルバムを選ぶ

アーティスト名から探す場合

1 **アーティスト**を選ぶ

2 リストからアーティストを選ぶ

ジャンルから探す場合

1 **ジャンル**を選ぶ

2 リストからジャンルを選ぶ

3 アルバムの情報を編集する場合

アルバムを選ぶ→右記へ

●アルバム修正画面が表示されます。



曲の情報を編集する場合

1 アルバム修正画面(上記)から
トラックを修正を選ぶ

2 曲を選ぶ→右記へ

●トラック修正画面が表示されます。



お知らせ

- SD-Jukeboxなど、本機以外で録音した音楽データは編集できません。
- 手動で編集したアルバム・曲の情報は、Gracenoteデータベースには反映されません。

項目	操作		
アルバム名を変更する	アルバム を選ぶ	アルバム名を入力し、 完了 を選ぶ ● 全角16文字(半角32文字)まで	完了 を選ぶ
アルバムのアーティスト名を変更する	アルバムアーティスト を選ぶ	マニュアル入力する を選ぶ	アーティスト名を入力し、 完了 を選ぶ ● 全角16文字(半角32文字)まで
		リストから選択する を選ぶ	リストからアーティストを選ぶ
アルバムのジャンルを変更する	ジャンル を選ぶ	アルバムのジャンルを選ぶ	完了 を選ぶ
Gracenoteデータベースを使って、 タイトル情報を取得する ●アルバムと曲のタイトル情報が更新されます。 (アルバムまたは曲のどちらか一方に、タイトル情報を反映させることはできません。)	アルバム情報再更新 を選ぶ ●本機や、タイトル情報を保存したSDメモリーカード内のデータベースからタイトル情報を再取得します。	(複数の候補がある場合のみ) リストからアルバム名を選ぶ	登録 を選ぶ 完了 を選ぶ

項目	操作		
曲名を変更する	トラック を選ぶ	曲名を入力し、 完了 を選ぶ ● 全角16文字(半角32文字)まで	完了 を選ぶ
曲のアーティスト名を変更する	トラックアーティスト を選ぶ	マニュアル入力する を選ぶ	アーティスト名を入力し、 完了 を選ぶ ● 全角16文字(半角32文字)まで
		リストから選択する を選ぶ	リストからアーティストを選ぶ