

SDオーディオを再生する (SD-Audio)

本機の Gracenote® データベースにないタイトル情報を取得する (続き)

Gracenote サーバーからタイトル情報を取得する

準備

- タイトル検索ソフトをパソコンにインストールしてください。(P.115)
- SDメモリーカードを本機に挿入してください。(P.27)

1 本機での操作

SD-Audio再生画面(P.108)から
編集を選ぶ

2 音楽情報出力を選ぶ

- PCツール(P.115)を一度も出力していない場合は、出力確認画面が表示されます。**はい**を選んでください。PCツールがSDメモリーカードに保存されます。

3 タイトル情報を取得したいアルバムを選び、**完了**を選ぶ

- 複数のアルバムを選ぶこともできます。(再度選ぶと、解除されます。)
- タイトル無し全選択**:
タイトルが付与されていないアルバムを全て選択
- 全解除**:
選んだアルバムを全て解除

4 はいを選ぶ

- SDメモリーカードに、取得するための情報が保存されます。
 - ・出力先フォルダ:
PRIVATE¥CUSTOM
 - ・ファイル名:EXPORT.DAT

5 SDメモリーカードを本機から取り出す

■ Gracenoteサーバーにアクセスして
タイトル情報を取得する

6 パソコンでの操作

取り出したSDメモリーカードを
パソコンに挿入する

7 パソコンのタイトル検索ソフトを 起動し、「参照」を選ぶ

8 SDメモリーカードに保存した 「EXPORT.DAT」を選び、 「開く」を選ぶ

9 「FileからCDDDB検索」を選ぶ

- Gracenoteサーバーにアクセスし、
検索を開始します。
- モデム接続の場合は、ダイヤルアップ
接続の確認画面が表示されます。
接続先、ユーザー名、パスワードを入力
してください。

10 (複数の候補がある場合のみ) アルバム名を選び、「選択」を選ぶ

11 ダウンロードが完了したら 「保存」を選ぶ

- 「EXPORT.DAT」と同じ階層に、取得
したタイトル情報が保存されます。
(ファイル名:import.dat)
- 必ずSDメモリーカードの
「PRIVATE¥CUSTOM」フォルダ
に保存してください。

12 OKを選ぶ

13 SDメモリーカードを パソコンから取り出す

■ 取得したタイトル情報を更新する

14 本機での操作

取り出したSDメモリーカードを
本機に挿入する

15 SD-Audio再生画面(P.108)から **編集**を選ぶ

16 音楽情報更新を選ぶ

17 はいを選ぶ

- タイトル情報が更新されます。

お知らせ

- タイトル情報を更新したSDメモリー
カードを本機に挿入していない場合、
更新した情報は表示されません。

CDからタイトル情報を取得する

パソコンにインストールしたタイトル検索
ソフトを使って、CDからタイトル情報を
取得できます。取得したタイトル情報を更新
すると、CDを録音する際、タイトル情報を
付与できます。

準備

- タイトル検索ソフトをパソコンにイン
ストールしてください。(P.115)

1 パソコンでの操作

SDメモリーカードを
パソコンに挿入する

2 タイトル情報を取得したいCDを パソコンに挿入する

3 パソコンのタイトル検索ソフトを 起動する

4 CDを挿入したドライブを選ぶ

5 「CDからCDDDB検索」を選ぶ

6 (複数の候補がある場合のみ) アルバム名を選び、「選択」を選ぶ

7 ダウンロードが完了したら 「保存」を選ぶ

8 タイトル情報の保存先を選び、 「OK」を選ぶ

- 必ずSDメモリーカードの「PRIVATE¥
CUSTOM」フォルダに保存してください。

9 OKを選ぶ

10 本機での操作

取得したタイトル情報を本機に
保存する(P.116 手順 14~17)

SDメモリーカードの情報を 確認する

SDメモリーカード内の容量、プレイリスト/
アルバム数、収録トラック数を確認できます。

1 SD-Audio再生画面(P.108)から **SD情報**を選ぶ

2 SDメモリーカードの情報を確認する



SDメモリーカード情報画面

SDメモリーカードを初期化する

本機以外の機器でSDメモリーカードを初
期化したり、市販のSDメモリーカードを
使用した場合、本機で使用できないことが
あります。
そのときは、本機で初期化してから使用
してください。

- 初期化により消去されたデータはもと
に戻せません。初期化は十分確認のうえ
行ってください。
- 初期化すると、全てのデータが消去され
ます。バックアップをとるなどしてくだ
さい。
- 初期化中は、絶対にSDメモリーカード
を本機から取り出さないでください。
SDメモリーカードが故障するおそれが
あります。

1 SDメモリーカード情報画面(上記) から **初期化する** を選ぶ

2 **はい** を選ぶ