

SD動画を再生する (SD-Video)

SD動画再生に切り換えるには
→P.90「オーディオの種類を選ぶ」

準備

- ビデオファイルが保存されたSDメモリーカードを本機に挿入してください。(P.27)
 - ・本機で再生できるファイル形式について→P.176

再生リスト



動画の詳細情報を見る

1 リストから動画を選ぶ

2 詳細情報を選ぶ

- 動画の詳細情報が表示されます。



動画の再生

1 リストから動画を選ぶ

- 分割された動画は、1分割ごとにリスト表示されます。
- ドラッグ/フリックによるスクロールはできません。

2 再生開始を選ぶ

- 約20秒間何も操作しないと、自動的に再生が開始されます。
- プレビューをタッチしても再生が開始されます。

お知らせ

- 本機は、チャプターマークには対応していません。
- 録画機器が指定する再生順どおりに再生されない場合があります。
- 非対応の文字は、正常に表示されません。
 - 異なる文字が表示されたり、何も表示されない場合があります。
- 録画については、録画機器の取扱説明書をお読みください。

再生画面にタッチすると、
基本操作タッチキーが表示されます。



タッチキー消去

アスペクトを切り換える (P.127)

一時停止

再生中に **||** を選ぶ

- **▶** を選ぶと、再生を開始します。

再生を停止して再生リストに戻る

■/リスト を選ぶ

- 再生を停止し、再生リストに戻ります。

音声/字幕を切り換える

1 音声/字幕を選ぶ

2 各項目を設定する

- 二重音声：
 - 音声多重放送のときに選択できます。
- 字幕：
 - 字幕言語が複数あるときに選択できます。

3 終了を選ぶ

早送り・早戻し

⏮ ⏭ をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

頭出し

⏮ ⏭ を選ぶ

SD動画再生中に **AUDIO** を押すと、状態表示画面が表示されます。



音質・音場を調整する (P.128)

全画面で表示

- **AUDIO** を押しても、全画面で表示できます。