

## iPodミュージックを再生する

iPodミュージック再生画面



### 一時停止

- 再生中に **||** を選ぶ
- **▶** を選ぶと、再生を開始します。

音質・音場を調整する (P.128)

### プレイモード切替(リピート/シャッフル)

#### 1 プレイモードを選ぶ

#### 2 プレイモードを切り換える

- 選択したプレイモードのインジケータが点灯します。

#### 繰り返し再生(リピート)

- **🔄**: 再生中の曲
- 再度選ぶと、解除されます。

#### 順不同に再生(シャッフル)

- **🎲**: 再生中のリスト※<sup>1</sup>内の全曲
- **🎲**: 全てのアルバム (アルバム単位でシャッフル)
- 選ぶごとに、切り換わります。



- シャッフルのしかたは、iPodの仕様に準じます。

※1 リストの内容は、選曲方法(右記)によって異なります。

### 再生中のリストから選曲する

#### 1 再生中リストを選ぶ

- 再生中のフォルダ内の曲のリストが表示されます。

#### 2 リストから曲を選ぶ

- 選んだ曲の再生を開始します。

### アルバムアートワーク

- アルバムアートワーク表示サイズは、iPodの仕様により異なります。
- 下記の場合、アルバムアートワークは表示されません。

- 接続したiPod内にアルバムアートワークがない
- アルバムアートワーク取得中
- 本機でアルバムアートワークを表示できないiPodを接続している

### 早送り・早戻し

- ⏮ ⏭** を押し続ける
- 離すと、通常の再生に戻ります。

### 頭出し

- ⏮ ⏭** を押す

### 選曲方法を選んで再生する

#### 1 選曲を選ぶ

#### 2 選曲方法(下記)のタブを選ぶ

- |                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| ● <b>プレイリスト</b>                 | ● <b>アーティスト</b>   |
| ● <b>アルバム</b>                   | ● <b>曲</b>        |
| ● <b>Podcast</b> ※ <sup>2</sup> | ● <b>オーディオブック</b> |
| ● <b>ジャンル</b>                   | ● <b>作曲家</b>      |



- **⏮ / ⏭**: タブ画面の切替

※<sup>2</sup> ポッドキャスト(インターネット上で配信されている番組など)を楽しむことができます。

#### 3 曲/エピソードのリストが表示されるまで、リストの項目を選ぶ

- **ALL**: 表示している全項目の下の階層を表示

#### 4 リストから曲を選ぶ

- 選んだ曲の再生を開始します。
- **完了**: iPodミュージック再生画面に戻る

### お知らせ

- リストの並び順は、iPodの仕様に準じます。

## iPodビデオを再生する

- iPodビデオを再生するには、別売のiPod用USBケーブル(CA-LAP50D)が必要です。

iPodビデオ再生画面

iPodミュージック再生(P.122)



全画面で表示

- **AUDIO**を押しても、全画面で表示できます。

音質・音場を調整する (P.128)

アスペクトを切り換える (P.127)

### リストから選ぶ

#### 1 ビデオ選択を選ぶ

- フォルダ内のビデオのリストが表示されます。

#### 2 ビデオの種類を選ぶ

- #### 3 ビデオのリストが表示されるまで、リストの項目を選ぶ
- **すべて**: 表示している全項目の下の階層を表示

#### 4 リストからビデオを選ぶ

- 選んだビデオの再生を開始します。

### お知らせ

- リストの並び順は、iPodの仕様に準じます。

### 再生中のリストから選ぶ

#### 1 再生中リストを選ぶ

- 再生中のフォルダ内のビデオのリストが表示されます。

#### 2 リストからビデオを選ぶ

- 選んだビデオの再生を開始します。

### 一時停止

- **||** を選ぶと、再生を開始します。

### 早送り・早戻し

- ⏮ ⏭** をタッチし続ける
- 離すと、通常の再生に戻ります。

### 頭出し

- ⏮ ⏭** を押す

### お知らせ

- 再生中にACCをOFFにすると、次回iPodビデオに切り換えたときに続きから再生されない場合があります。
- iPodのTV出力設定を「OFF」に設定していても、本機から取り外すと「ON」に切り換わっている場合があります。