

音質・音場を調整する

1 オーディオ画面(再生画面・基本操作タッチキー)から**音響効果**を選ぶ

- 交通情報画面(P.100)では、操作できません。

2 各項目を設定する(右記)



3 **完了**を選ぶ

項目	操作															
<p>音場の設定や音声ダイナミックレンジを圧縮*1する</p> <p>※1 ダイナミックレンジ圧縮 ノイズに埋もれない最小音と音割れしない最大音との音量差を圧縮し、小さい音声が大量の効果音などで消えないようにする機能です。</p> <p>※2 音の匠 レコーディングエンジニア集団MIXER'S LABが監修した音質で音楽を楽しめます。</p>	<p>音の匠/DSPを選ぶ</p>	<p>音場の設定をするには</p> <p>音場を選ぶ [太字は、お買い上げ時の設定です]</p> <p>音の匠*2 「爽快ドライブTUNE」: 爽快なドライブに最適な設定 「快適メモリーミュージック」: 圧縮音源(iPod・SDオーディオ・USBオーディオ)の再生に適した設定 「いい音でスムーズトーク」: 車内で会話を楽しみつつ、いい音質で音楽を再生</p> <p>DSP 「CLUB」 : クラブ風の音場 「THEATER」: 劇場風の音場 「STADIUM」: スタジアム風の音場 「音響効果OFF」: 設定OFF</p> <p>音声ダイナミックレンジを圧縮するには</p> <p>Compressionを選ぶ ● 再度選ぶと、音声ダイナミックレンジ圧縮が解除されます。</p>														
<p>バランス/フェーダーの出力レベルを調整する</p>	<p>バランス/フェーダーを選ぶ</p>	<p>バランス/フェーダーを調整する 調整範囲[お買い上げ時の設定: 0(CENTER)] バランス(左右) : 7(LEFT)~0(CENTER)~7(RIGHT) フェーダー(前後) : 7(FRONT)~0(CENTER)~7(REAR)</p>														
<p>イコライザーを調整する</p> <p>● 音場が「音の匠」のいずれかに設定されているときは、イコライザーを調整できません。</p>	<p>イコライザーを選ぶ</p>	<p>イコライザーを調整する</p> <p>周波数帯域ごとのレベルを調整する</p> <p>▲ ▼ で調整する ● 調整範囲: -4~±0~+4</p> <p>調整値を登録する 周波数帯域ごとのレベルを調整し、EQ1~EQ5を2秒以上タッチする ● FLATには登録できません。</p> <p>登録した調整値を呼び出す 呼び出したい設定を選ぶ ● FLAT: フラットな音質(全ての周波数が±0 dB) ● EQ1~EQ5: 登録した調整値を呼び出す</p> <p>調整値をお買い上げ時の状態に戻すには FLATを2秒以上タッチする</p>														
<p>[お買い上げ時の設定]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設定</th> <th>音質のイメージ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FLAT</td> <td>フラットな音質 (全ての周波数が±0 dB)</td> </tr> <tr> <td>EQ1</td> <td>Rock: シャープでダイナミックなサウンドを再現</td> </tr> <tr> <td>EQ2</td> <td>Pops: 聞きやすかつメリハリのあるサウンドを再現</td> </tr> <tr> <td>EQ3</td> <td>Bass_Boost : 低域を強調</td> </tr> <tr> <td>EQ4</td> <td>Treble_Boost : 高域を強調</td> </tr> <tr> <td>EQ5</td> <td>Vocal_Boost : 中域を強調</td> </tr> </tbody> </table>	設定	音質のイメージ	FLAT	フラットな音質 (全ての周波数が±0 dB)	EQ1	Rock: シャープでダイナミックなサウンドを再現	EQ2	Pops: 聞きやすかつメリハリのあるサウンドを再現	EQ3	Bass_Boost : 低域を強調	EQ4	Treble_Boost : 高域を強調	EQ5	Vocal_Boost : 中域を強調		
設定	音質のイメージ															
FLAT	フラットな音質 (全ての周波数が±0 dB)															
EQ1	Rock: シャープでダイナミックなサウンドを再現															
EQ2	Pops: 聞きやすかつメリハリのあるサウンドを再現															
EQ3	Bass_Boost : 低域を強調															
EQ4	Treble_Boost : 高域を強調															
EQ5	Vocal_Boost : 中域を強調															

■ 音の匠/DSPについて

- FM・AM・デジタルTV/SD動画再生と、CD・MP3/WMA・DVD・SDオーディオ・Bluetooth® Audio・VTR・iPod・USBオーディオで、別のDSPを設定できます。
- 音の匠とDSPを同時に設定することはできません。
例: FMをDSPの「CLUB」に設定し、iPodを音の匠の「快適メモリーミュージック」に設定することはできません。