

BLUETOOTH対応機器の機器詳細情報を見る

1 BLUETOOTH設定画面(P.132)から
機器登録を選ぶ

2 **機器詳細**を選ぶ

3 機器詳細情報を確認したい
BLUETOOTH対応機器を選ぶ
● 機器詳細情報画面が表示されます。

4 機器詳細情報を確認する(下記)



5 **完了**を選ぶ

接続方法の設定を
お買い上げ時の状態に戻すには

1 機器詳細情報画面(左記)から
初期状態を選ぶ

2 **はい**を選ぶ

● 接続方法の設定が、お買い上げ時の
状態(下記)に戻ります。

項目	内容
機器名称	BLUETOOTH対応機器の名称を表示。
機器アドレス	BLUETOOTH対応機器の固有の機器アドレス(12桁の英数字)を表示。
自局電話番号	BLUETOOTH対応機器が携帯電話やスマートフォンの場合、自局の電話番号を表示。
対応プロファイル	BLUETOOTH対応機器が対応しているプロファイルを表示。 ● プロファイルについては、P.131も併せてご覧ください。
接続方法	BLUETOOTH Audio機器の接続方法を設定できます。 「 車載機から 」: 本機からBLUETOOTH Audio機器を接続する。 多くの機器が、この設定で接続できます。 「 ポータブル機から 」: BLUETOOTH Audio機器から本機を接続する。 「 車載器から 」に設定された状態で接続ができないときに、設定してください。

[太字は、お買い上げ時の設定です]

詳細設定を変更する

1 BLUETOOTH設定画面(P.132)から
詳細設定を選ぶ

2 詳細設定画面から
各項目を設定する(下記)



3 **完了**を選ぶ

詳細設定を
お買い上げ時の状態に戻すには

1 詳細設定画面(左記)から
初期状態を選ぶ

2 **はい**を選ぶ

● 詳細設定が、お買い上げ時の状態に
戻ります。

設定する項目	設定
BLUETOOTH接続	<p>「ON」: BLUETOOTH接続できる状態にする。 「OFF」: BLUETOOTH接続できない状態にする。</p> <p>● BLUETOOTH接続「OFF」に設定された状態で、BLUETOOTH機器を手動接続すると、BLUETOOTH接続の設定が自動的に「ON」に変更されます。</p>
パスキー変更	<p>パスキー変更 を選ぶ</p> <p>BLUETOOTHパスキー(4~8桁の数字)を入力する</p> <p>● 修正: 1文字削除 ● お買い上げ時の設定: 0000</p> <p>■ BLUETOOTHパスキーとは BLUETOOTHによる接続を他人に許可なく使われないためのパスワードです。 接続機器によっては、あらかじめ設定されていて変更できない場合や、接続時にBLUETOOTHパスキーが不要場合があります。</p> <p>完了 を選ぶ</p>
BLUETOOTH接続確認表示	<p>「する」: ハンズフリー用の携帯電話が接続されたときに、メッセージで通知する。 「しない」: ハンズフリー用の携帯電話が接続されても、メッセージで通知しない。</p>
ポータブル機接続確認表示	<p>「する」: BLUETOOTH Audio機器が接続されたときに、メッセージで通知する。 「しない」: BLUETOOTH Audio機器が接続されても、メッセージで通知しない。</p>

[太字は、お買い上げ時の設定です]