

故障かな!?

BLUETOOTH

	内容	ページ
ハンズフリー通話	着信履歴から発信できない 番号非通知の相手にかけようとした。 ●番号非通知の相手には発信できません。	—
	国際電話を受けた。 ●携帯電話の契約によっては、国際電話への発信ができない場合があります。	—
	携帯電話の機種によっては、相手先の電話番号を本機に通知しないものがあります。 ●携帯電話の着信履歴から直接発信してください。	—
	●通話音量が大きすぎる/小さすぎる ●通話しづらい	
	マイクと話者の距離が近いまたは離れている。 ●適切な距離でお話してください。	—
	エアコンの送風音をマイクが拾っている。 ●エアコンの送風を弱くするか、止めてください。	—
	●携帯電話の通話中に、自動的にハンズフリー通話に切り換わる ●本機と接続中、携帯電話で通話できない	
	機種によっては、BLUETOOTHにより接続されると自動的にハンズフリー通話し かできなくなる場合があります。 ●携帯電話で通話するときは、携帯電話を操作して本機との接続を解除してください。	—
	電話帳転送ができない 携帯電話がOPP(Object Push Profile)に対応していない。 ●OPPに対応していないと、電話帳転送できません。 (機種によっては、OPPに対応していても電話帳転送できない場合があります。)	—
	Bluetooth® Audio画面から操作できない(再生はできる)	
BLUETOOTH Audio	BLUETOOTH Audio機器がAVRCP(Audio/Visual Remote Control Profile)に 対応していない。 ●BLUETOOTH Audio機器がAVRCPに対応していない場合は本機から操作で きません。BLUETOOTH対応機器で操作してください。	—
	機種によっては、AVRCPに対応していても一部の操作ができない場合があります。 ●BLUETOOTH対応機器で操作してください。	—
	音量が小さい ●BLUETOOTH機器の音量を調整してください。	—
	音質が悪い(音がゆがむ、音が途切れる、ノイズが発生する) BLUETOOTH Audio機器から本機までの距離が離れすぎている。 ●BLUETOOTH Audio機器を本機に近づけてください。 また、BLUETOOTH Audio機器の向きを変えてみてください。 (BLUETOOTHアンテナが本体に向くように)	179
その他	●その他の問題がある ●P.165~168の処置をしても問題が解決しない	
	いったんエンジンを切り、再度エンジンをかけてください。	—
	いったんBLUETOOTH対応機器の電源を切り、再度電源を入れてください。	—
	機器登録を削除し、再度登録しなおしてください。 それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。	132, 133

こんなメッセージが出たときは

	内容
あ	異常検知でディスク停止中です 何らかのメカエラー/動作エラーが発生した。 ●DISC-EJECTを選んで動作しない場合は、車のエンジンをかけなおすか、またはACC 電源を入れなおしてください。 ※それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談 窓口」に修理を依頼してください。
	映像を表示できません 異常のあるSD動画を再生した。 ●ファイルを確認してください。
	か 現在ご使用になれません 走行すると使用できるようになります 本機を車に取り付けたあと、一度も車を走行させずに起動パスワードを設定しようとした。 ●一度車を走らせて、停車させてから、起動パスワードを設定してください。
	高温のためデジタルテレビチューナーが動作できません デジタルTVチューナーが高温になっている。 ●車内温度が下がるまで待って、電源を入れてください。
さ	このデータは再生できません 再生できない形式のSD動画を再生した。 ●ファイルを確認してください。
	指定したファイルに異常があります 正しくない形式のおでかけ旅ガイドのファイルを利用しようとした。 ●ファイルをご確認ください。
	車速信号が検出できません 車両信号中継コードの接続をご確認ください ●車速信号コードまたは車速信号中継コードの接続を確認してください。(取付説明書)
	走行中はスクロールできません 停車してからお使いください 市街地図を表示した状態で、走行中に地図をスクロールした。 ●安全な場所に停車して、サイドブレーキを引いてご覧ください。
	サイドブレーキを引いているにも関わらず、メッセージが表示される場合は、サイド ブレーキコードが正しく接続されていない。 ●サイドブレーキコードの接続を確認してください。