

こんなメッセージが出たときは

	内容
た	地図 SDHC メモリーカードが挿入されていません 地図 SDHC メモリーカードがしっかりと挿入されているか、確認してください。 地図データが読めません 地図 SDHC メモリーカードをご確認ください 地図 SDHC メモリーカードに異常がある。 ● お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にお問い合わせください。 地図 SDHC メモリーカードは、お買い上げ時に挿入されていた機器でのみ使用できます。他の同型の機種に挿入しても、使用できません。 ディスクをお確かめください ディスクが汚れている、裏返しになっている。 ディスクが音楽用でない、録音されていない。 ディスクにキズが付いている。 再生できないディスクを使用している。(P.174) ● ディスクを確認してください。 電源を入れ直してください アンプに異常が発生した。 ● いったんエンジンを切り、もう一度エンジンをかけてください。
は	配線の不良または機器の故障の可能性があります お買い上げの販売店またはお近くのサービス窓口にご相談ください 正しく配線されていない。 ● 配線を確認してください。 本機が故障している。 ● お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理を依頼してください。 DC24 V車に取り付けている。 ● ACCをOFFにしたあと、電源コード/接続ハーネスを抜いて本機を取り外してください。 放送を受信できません (0020) 地上デジタル/ワンセグ放送の受信レベルが低い。 放送を受信できません (E202) 地上デジタル/ワンセグ放送の電波を受信できていない。 放送を受信できません (E203) 地上デジタル放送/ワンセグ放送の受信レベルが非常に低い。 放送休止のチャンネルを見ている。 本機は 12 V車専用です 24 V車には使用できません 事故・故障の原因となりますので直ちに使用を中止し、本機を取り外してください DC24 V車に取り付けている。 ● ACCをOFFにしたあと、電源コード/接続ハーネスを抜いて本機を取り外してください。
ま	目的地が遠すぎます 直線距離 5000km以内に目的地の変更をお願いします 出発地、経由地、目的地を直線で結んだ距離が5000 km以上になっている。 ● 目的地、経由地を変更して、もう一度ルートを探索してください。

こんなメッセージが出たときは

	内容
ま	モーターアンテナ車に設定されています オーディオOFF中はVICS情報は受信できません 車両情報設定で、モーターアンテナ車に設定されています。 ● オーディオをOFFにするたびに表示されます。 以降 非表示 を選ぶと、次回オーディオをOFFにしても表示されなくなります。 モーターアンテナ車に設定されていません オーディオOFF中もVICS情報を受信します モーターアンテナの場合はアンテナが下がりません ご注意ください 車両情報設定で、モーターアンテナ車に設定されていません。 ● オーディオをOFFにするたびに表示されます。 以降 非表示 を選ぶと、次回オーディオをOFFにしても表示されなくなります。
B	B-CASカードが正しく挿入されていません 表裏または挿入方向を確認してください miniB-CASカードの挿入方向を間違えている。または使用できないカードが挿入されている。 ● 付属のminiB-CASカードを正しく挿入してください。(P.18)
S	SDメモリーカードをご確認ください 本機に対応しているSDメモリーカードを挿入してください。(P.26、27) SDメモリーカードが正しく読めません SDメモリーカードをご確認ください 本機以外の機器(パソコンなど)でSDメモリーカードを初期化した。 ● 本機でSDメモリーカードを初期化してください。(P.117) SDメモリーカードがロックされています ロックを解除してください SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側(LOCK)になっている。 ● 書き込み禁止スイッチを解除してください。(P.26) SDメモリーカードの空き容量が不足しています これ以上録音できません SDメモリーカードに十分な空き容量がない。 ● 不要なファイルを消去してください。 ● 十分な空き容量があるにも関わらずメッセージが表示される場合は、本機でSDメモリーカードを初期化してください。(P.117) SDメモリーカードから取得可能なファイル件数を超過しました ファイルの取得を中断します おでかけスポット/おでかけプランの取得可能件数(各1100件)を超過している。 ● 不要なファイルを消去してください。
V	● VICSの文字情報を受信していません ● VICSの図形情報を受信していません VICS情報がない。 ● FM VICSチューナーの周波数設定を確認してください。 ● VICSビーコンユニットの取り付け・配線を確認してください。
記号	① ディスクまたは本機で禁止されている操作です。

結露について

冷暖房を入れた直後など、車内の急激な温度変化のために、本機内部のピックアップレンズやディスクに露(水滴)が生じることがあります。正常な動作をしない場合には、ディスクを取り出して、約1時間ほど放置してください。もし、何時間たっても正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。

■ 万一、故障や異常が起こったら

車を安全な場所に停車させて電源を切り、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理をご依頼ください。お客様による修理は、絶対におやめください。
● 故障や異常の状況は、できるだけ具体的にご連絡ください。