

利用に応じた設定に変える

歩行ナビ時のルート探索・案内の設定(おでかけウォーク設定)

歩行モード時のルート探索・案内について、詳細に設定ができるようになりました。

1 設定メニューから、**ナビ設定**を選ぶ

2 おでかけウォーク設定の、**変更する**を選ぶ

3 各項目を設定する

(太字はお買い上げ時の設定です。)

項目	設定内容	設定内容
歩行速度 (到着予想時刻計算用)	歩行モード時の、到着予想時刻を算出するための平均歩行速度を設定する。	< > で平均速度を設定する ● 1 km/h ~ 4 km/h ~ 20 km/h
案内音声	ルート音声案内する/しないを設定する。	● する ルート音声案内される。 ● しない ルート音声案内されない。 ● 効果音 ルート音声案内されず、効果音のみ出力される。
初期探索条件	通常使用するルート探索の条件を設定する。	● おまかせ ● 屋根あり ● 歩き易さ ● カロリー消費 ● にぎやか ・探索条件の内容について→P.8
オートリルート	オートリルートする/しないを設定する。 ● 通常は「する」に設定してください。	● する ルートからはずれたとき、自動的に再探索する。 ● しない ルートからはずれても、自動的に再探索しない。

4 **完了**を選ぶ

お知らせ

- 手順3で**初期状態**を選ぶと、おでかけウォーク設定がお買い上げ時の状態に戻ります。

「自動デモ起動」設定

自動デモ起動設定が下記のように変更されました。

自動デモ起動(販売店用)

- **する**: 販売店用のナビゲーションのモードになります。通常のナビゲーション機能が動作しません。
- **しない**: 通常のナビゲーション機能が動作します。(初期設定)こちらに設定してください。

お知らせ

- この設定は販売店用の機能のため、使用しません。「しない」に設定してください。

ランドマークセレクト

ランドマーク表示切換タッチキーに、選択されたランドマークワンタッチセレクトジャンル(旧ランドマーク走行中呼出ジャンル)のアイコンが2つまで表示されるようになりました。



「省電力モード時の自動電源OFF」設定

初期設定が「する」(省電力モードで約5分間何も操作しなければ自動的に電源がOFFになる)になりました。

システムの初期化

システムの初期化をすると、下記の情報も消去されるようになりました。

- 付箋
- ガイドブックの並替えの情報(新着・最近使用・回数)

初期化により消去されたデータはもとに戻せません。

初期化は十分確認のうえ行ってください。

用語の変更について

機能・サービスなどについての用語が、下記のとおり変更になりました。

旧	新
ビジュアルシティマップ	地図強調表示
ランドマーク走行中呼出ジャンル	ランドマークワンタッチセレクトジャンル
拡大解除	拡大表示解除
走行軌跡	歩行/走行軌跡
CLUB Strada	パナソニック ナビcafe
おでかけストラダ	おでかけ旅ガイド