

# 利用に応じた設定に変える

## 歩行ナビ時のルート探索・案内の設定(おでかけウォーク設定)

歩行モード時のルート探索・案内について、詳細に設定ができるようになりました。

1 設定メニューから、**ナビ設定**を選ぶ

2 おでかけウォーク設定の、**変更する**を選ぶ

3 各項目を設定する

(太字はお買い上げ時の設定です。)

項目	設定内容
歩行速度 (到着予想時刻計算用)	歩行モード時の、到着予想時刻を算出するための平均歩行速度を設定する。 ● <b>1 km/h</b> ~4 km/h~20 km/h
案内音声	ルート音声案内する/しないを設定する。 ● <b>する</b> ルート音声案内される。 ● <b>しない</b> ルート音声案内されない。 ● 効果音 ルート音声案内されず、効果音のみ出力される。
初期探索条件	通常使用するルート探索の条件を設定する。 ● <b>おまかせ</b> ● 屋根あり ● 歩き易さ ● カロリー消費 ● にぎやか ・探索条件の内容について→P.8
オートリルート	オートリルートする/しないを設定する。 ● <b>通常</b> は「 <b>する</b> 」に設定してください。 ● <b>しない</b> ルートからはずれたとき、自動的に再探索しない。

4 **完了**を選ぶ

### お知らせ

- 手順3で**初期状態**を選ぶと、おでかけウォーク設定がお買い上げ時の状態に戻ります。

## 「自動デモ起動」設定

自動デモ起動設定が下記のように変更されました。

### 自動デモ起動(販売店用)

- **する**: 販売店用のナビゲーションのモードになります。通常のナビゲーション機能が動作しません。
- **しない**: 通常のナビゲーション機能が動作します。(初期設定)こちらに設定してください。

### お知らせ

- この設定は販売店用の機能のため、使用しません。「しない」に設定してください。

# ランドマークセレクト

ランドマーク表示切換タッチキーに、選択されたランドマークワンタッチセレクトジャンル(旧ランドマーク走行中呼出ジャンル)のアイコンが2つまで表示されるようになりました。



## 「省電力モード時の自動電源OFF」設定

初期設定が「**する**」(省電力モードで約5分間何も操作しなければ自動的に電源がOFFになります)になりました。

## システムの初期化

システムの初期化をすると、下記の情報も消去されるようになりました。

- 付箋
- ガイドブックの並替えの情報(新着・最近使用・回数)

初期化により消去されたデータはもとに戻せません。

初期化は十分確認のうえ行ってください。

# 用語の変更について

機能・サービスなどについての用語が、下記のとおり変更になりました。

旧	新
ビジュアルシティマップ	地図強調表示
ランドマーク走行中呼出ジャンル	ランドマークワンタッチセレクトジャンル
拡大解除	拡大表示解除
走行軌跡	歩行/走行軌跡
CLUB Strada	パナソニック ナビcafe
おでかけストラダ	おでかけ旅ガイド