

# バージョンを確認する

**B200**

**E200**

**E205**

## 1 MENU をタッチする。

: メニュー画面が表示されます。



## 2 設定 をタッチする。

: 設定のメニュー画面が表示されます。



## 3 次へ をタッチし、バージョン情報 をタッチする。

: バージョン情報画面が表示されます。



地図データバージョンの「ベース」と「更新」が **2018-XX** になっていることを確認してください。  
 ※ X印には数字が表示されます。

**B300**

**B301**

**E300**

**BR300**

## 1 MENU を押す。

: メニュー画面が表示されます。



## 2 設定 をタッチする。

: 設定のメニュー画面が表示されます。



## 3 次へ をタッチし、システム設定 をタッチする。

: システム設定画面が表示されます。

