

## ドライブレコーダーの設定をする

1 ツートップメニューから、**情報・設定** ▶ **情報** ▶ **ドライブレコーダー** を選ぶ

2 ドライブレコーダー画面から、**設定** を選ぶ

3 各項目を設定する

[太字：初期設定]

項目	設定内容/操作
画質	「 <b>高画質</b> 」：高画質で録画する 「 <b>標準</b> 」：標準画質で録画する
音声録音	「 <b>する</b> 」：録画中、音声を録音する 「 <b>しない</b> 」：録画中、音声を録音しない
手動録画の自動停止	「 <b>1分</b> 」：手動録画開始後、1分で自動停止する 「 <b>3分</b> 」：手動録画開始後、3分で自動停止する 「 <b>自動停止しない</b> 」：手動録画時に自動停止しない
手動録画タッチキー	「 <b>動画</b> 」：地図画面に手動録画(動画)のタッチキーを表示する 「 <b>静止画</b> 」：地図画面に手動録画(静止画)のタッチキーを表示する 「 <b>表示しない</b> 」：地図画面に手動録画のタッチキーを表示しない
動画情報表示	記録ファイル再生中に動画情報を表示する/しないを設定する
急加速・急減速	「 <b>する</b> 」：急加速・急減速した場面で動画情報を表示する 「 <b>しない</b> 」：急加速・急減速した場面で動画情報を表示しない
事故多発地点	「 <b>する</b> 」：事故多発地点で動画情報を表示する 「 <b>しない</b> 」：事故多発地点で動画情報を表示しない
合流地点	「 <b>する</b> 」：合流地点で動画情報を表示する 「 <b>しない</b> 」：合流地点で動画情報を表示しない
急カーブ	「 <b>する</b> 」：急カーブで動画情報を表示する 「 <b>しない</b> 」：急カーブで動画情報を表示しない
急加速・急減速の感度	<b>+</b> / <b>-</b> で、急加速・急減速の測定感度を調整する 調整範囲：1～3～5
急加速・急減速の感知音	「 <b>する</b> 」：急加速・急減速を記録すると、ブザーを鳴らす 「 <b>しない</b> 」：急加速・急減速を記録しても、ブザーを鳴らさない
起動音	「 <b>する</b> 」：ドライブレコーダーの電源が入ると、ブザーを鳴らす 「 <b>しない</b> 」：ドライブレコーダーの電源が入っても、ブザーを鳴らさない
取付調整	<b>調整する</b> ：自動的にドライブレコーダーの加速度センサーを最適化する ● ドライブレコーダー取り付け後、必ず行ってください。
SDカードの初期化	<b>初期化する</b> ：ドライブレコーダーで使用しているmicroSDHCメモリーカードを初期化し、おおよその寿命などの管理ができる状態にする ● 初めてmicroSDHCメモリーカードを使用するときや、microSDHCメモリーカードを交換したときなどに行ってください。 ● SDカードの初期化をすると、microSDHC内のすべてのファイルが削除されます。
設定初期化	<b>初期化する</b> ：ドライブレコーダーの設定を初期設定に戻す ● 録画・撮影された記録ファイルは削除されません。