

バージョンアップのしかた

PCアプリケーションで、更新地図データをダウンロードしてください。
ダウンロード方法についての詳細は、PCアプリケーションの説明書をご覧ください。
(PCアプリケーションをインストールするとご覧いただけます。)

- 使用するPCアプリケーションは、ナビゲーションにより異なります。
 - ・CN-SG510D/L、CN-SG520D/L⇒ダウンロード工房
 - ・CN-MH01L ⇒ おでかけ工房

- シガーライターコードまたはACアダプターを必ず接続してバージョンアップを行ってください。
途中で内蔵電池が切れると、正常にバージョンアップできず、故障の原因となります。

シガーライターコードまたはACアダプターを接続していても、電池残量が少ない場合バージョンアップが開始されません。しばらく充電してからバージョンアップを行ってください。

CN-SG510D/L、CN-SG520D/L

- 1 ナビゲーションの電源を切る

- 2 ナビゲーションに地図カード
(更新済みの地図microSDHCカード)を挿入する

- カチッと音がしないときは、一度カードを抜いて、再度差し込んでください。



(例: CN-SG510D)

- 3 シガーライターコード/ACアダプターを接続し、電源を入れる

開始するを選ぶ

- バージョンアップを開始します。

再起動を選ぶ

- バージョンアップが完了し、更新された地図をご使用になれます。

お知らせ

- 正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。

バージョンを確認する

車両信号/バージョン情報画面から、バージョンを確認する



(例: CN-SG510D)

- 「V 15.05.**」と表示されていることを確認してください。
(*印には英数字が入ります。)

1

ACアダプター/シガーライターコード^{※1}/USB接続ケーブルを接続している場合は取り外し、ナビゲーションの電源を切る

2

電池パックを取り外し、ナビゲーションに地図カード
(更新済みの地図microSDHCカード)を挿入する

- カチッと音がしないときは、一度カードを抜いて、再度差し込んでください。



- 3 電池パックを取り付けて、電池ふたを閉める

- 4 ACアダプター/シガーライターコード^{※1}を接続し、電源を入れる

開始するを選ぶ

- バージョンアップを開始します。

再起動を選ぶ

- バージョンアップが完了し、更新された地図をご使用になれます。

お知らせ

- 正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。

CN-MH01L

バージョンを確認する

バージョン情報画面から、バージョンを確認する



- 「V 15.05.**」と表示されていることを確認してください。
(*印には英数字が入ります。)

※1 別売の車載キットに付属。