




安全上のご注意



必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

- 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。


 危険	「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。
 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
 注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

- お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)


	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

内蔵電池に関するご注意

危険


-  本機は充電式電池を内蔵しています
 - 廃棄時以外は、分解しない
 - 指定以外の方法で充電しない
 - 火の中へ投入、加熱をしない
 - 火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・放置をしない発熱・発火・破裂の原因になります。

警告


-  電池の液が漏れたときは、以下の処置をする
万一、液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。
皮膚や衣服に付いたときは、きれいな水でよく洗い流したあと、すぐに医師にご相談ください。


ACアダプター (付属)に関するご注意


危険

-  **必ず、指定のACアダプターを使用する**
指定以外のACアダプターを使用すると、火災や感電、故障、内蔵電池の発熱・発火・破裂の原因になります。


警告


-  **電源プラグに付いたほこりや汚れを取り除き、根元まで確実に差し込む**
感電や発熱による火災の原因になります。
 - とまどき乾いた布で拭き、ほこりや汚れを取り除いてください。
 - 傷んだ電源プラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

-  **ぬれた手で抜き差しはしない**
感電の原因になります。
ぬれ手禁止

-  **コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100 V以外での使用はしない**
たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

注意

-  **ACアダプターの本体部分を持ってコンセントから抜く**
コードを引っ張るとコードが傷つき、火災や感電の原因になることがあります。

-  **通電中のACアダプターに長時間直接接触して使用しない**
低温やけどの原因になることがあります。