

ガイドブックを見る

ガイドブックを選ぶ



- ガイドブック選択画面が表示されます。

ガイドブック選択画面で選ばれたガイドブックのトップページが表示されます。

ガイドブック選択画面



ガイドブックを並べ替える

1 並替えを選ぶ

2 並べ替えかたを選ぶ

- **新着**: 入手日時*が新しい順
- **最近使用**: 最近使用した順
- **分類**: 分類順
- **回数**: 使用回数が多い順

※ 本機がガイドブックを読み込んだ日時を入手日時とみなします。(当社サイトからダウンロードした日時ではありません。)

ブックトップ画面



- 写真をタッチすると、施設の詳細な情報(施設詳細画面)が表示されます。(P.132)
- レイアウトは、ページによって異なります。

ブックトップ画面で**目次へ**を選べると、施設や観光スポットを表示する方法が選べます。

目次画面



施設や観光スポットを表示する

地図上でエリアを指定して表示

1 エリアを選ぶを選ぶ

2 表示したいエリア(□)にカーソルを合わせる



3 このエリアで決定を選ぶ

- **さらに細かく指定**: さらに細かいエリアから指定する。(情報がある場合のみ)

付箋ポイントを表示

付箋ポイントを選ぶ

→P.130「付箋ポイントを探す」手順2へ

検索された施設のリストが表示されます。

- リストの見かた→P.128

リスト表示



分類から施設を表示

1 分類を選ぶを選ぶ

2 分類を選ぶ



- ガイドブックに収録されていない分類は、表示されません。
- リストから、さらに小分類を絞り込むことができます。(P.128)

名称で施設を探す

1 名称で探すを選ぶ

2 名称を入力し、完了を選ぶ

- **修正**: 1文字削除
- ひらがなのみ入力できます。