

ナビ設定を変更する(続き)

1 設定メニュー(P.55)から、**ナビ設定**を選ぶ

2 各項目を設定する(下記)

3 **完了**を選ぶ

項目	関連モード		設定内容	
	車	歩		
目的地方向直線表示(P.69)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	現在地から次の経由地・目的地の方向を、橙色の直線で表示する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> ● する 目的地方向直線が表示されます。 ● しない 目的地方向直線は表示されません。
走行軌跡表示(P.64)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	走行時や歩行時に移動した軌跡を、地図上に表示する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> ● する 走行軌跡が表示されます。 ● しない 走行軌跡の表示・情報ともに消去する はいを選ぶ 走行軌跡の表示のみ消去する(情報は消去されません) いいえを選ぶ
季節規制メッセージ表示(P.102)	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	季節規制区間を通るルートを探したときに、メッセージを表示する/しないを選ぶ。	<ul style="list-style-type: none"> ● する 季節規制メッセージが表示されます。 ● しない 季節規制メッセージは表示されません。
オートリルート(P.114)	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	オートリルートする/しないを設定する。 ● 通常は「する」に設定してください。	<ul style="list-style-type: none"> ● する ルートからはずれたとき、自動的に再探索します。 ● しない ルートからはずれても、自動的に再探索しません。
スマートIC自動利用探索(P.113)	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	スマートICをルート探索の対象にする/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> ● する スマートICを通るルートを自動的に探索できます。 ● しない スマートICを通るルートは自動的に探索されません。
自動音声案内(P.116)	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ルート音声案内する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> ● する ルート音声案内されます。 ● しない ルート音声案内されません。
他モード時の案内	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	AVの画面やメニュー画面を表示中に、ナビゲーションの音声案内をする/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> ● する ナビゲーションの音声案内が、AVやメニュー画面表示中も出力されます。 ● しない ナビゲーションの音声案内は、AVやメニュー画面表示中は出力されません。
踏切案内(P.66、116)	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	踏切にさしかかったとき、案内する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> ● する 踏切にさしかかると、マークと音声で案内されます。 ● しない 踏切案内されません。
合流案内(P.66、116)	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	高速道路・有料道路の合流にさしかかったとき、案内する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> ● する 高速道路・有料道路での合流地点が、マークと音声で案内されます。 ● しない 合流案内されません。
カーブ案内(P.66、117)	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	急なカーブにさしかかったとき、案内する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> ● する 急なカーブにさしかかると、マークと音声で案内されます。 ● しない カーブ案内されません。
ハートフル音声(P.115)	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ハートフル音声を出力する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> ● する 起動時の日付案内や季節のあいさつなどが出力されます。 ● しない ハートフル音声は出力されません。
居眠り防止案内(P.115)	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	居眠り防止案内する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> ● する 定期的に居眠り防止案内されます。 ● しない 居眠り防止案内されません。
料金案内(P.117)	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	料金案内する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> ● する 料金案内されます。 ● しない 料金案内されません。
到着予想時刻(P.68)	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	車モード時の、到着予想時刻を算出するための平均車速を設定する。	<ul style="list-style-type: none"> ● 変更する 変更するを選ぶ <p> < >で ● 一般道:5 km/h~ 30 km/h~ 60 km/h 平均車速を ● 有料道:5 km/h~ 60 km/h~ 80 km/h 設定する ● 高速道:5 km/h~ 80 km/h~ 120 km/h </p>

利用に応じた設定に変える

必要なとき

完了を選ぶ