

システム設定を変更する

1 設定メニュー (P.55) から、**システム設定** を選ぶ

2 各項目を設定する (下記)

項目	関連モード		設定内容	
	車	歩		
ナビ+映像表示	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	横表示の現在地画面に、ワンセグやSDビデオの映像を表示する/しないを選ぶ。	● 設定のしかた→P.162
起動パスワード	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	起動パスワードを設定する。 設定する を選ぶ	● 設定のしかた→P.46
省電力 (P.40)	省電力モード	<input type="radio"/>	何も操作しないとき、省電力モードになるまでの時間を設定する。	● 10秒 ● 30秒 ● 60秒 ● しない を選ぶ
	省電力モード時の自動電源OFF	<input type="radio"/>	省電力モード(P.40)のまま約2分何も操作しないとき、自動的に電源を切る/切らないを設定する。 変更する を選ぶ	● す 省電力モードのまま約2分経過すると、自動的に電源が切れます。 ● しない 自動的に電源は切れません。
自動デモ起動	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	自動的にデモを起動する/しないを設定する。 ● 通常は「 しない 」に設定してください。 ● 画面をタッチ、または走行すると、デモを終了します。	● す ナビゲーション画面で約5分間操作しないとき、自動デモを起動させます。 また、街並みスコープや何これカメラは、デモ動作に切り換わります。 ● しない 自動デモを起動させません。
SDメモリーカード初期化	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	SDメモリーカードを初期化する。 初期化により消去したデータはもとに戻せません。初期化は、十分確認のうえ行ってください。ガイドブックデータなど、重要なデータはパソコンなどにバックアップ(控え)をとっておくことをおすすめします。 SDメモリーカードの初期化中は、絶対にSDメモリーカードを本機から取り出さないでください。SDメモリーカードが故障するおそれがあります。 初期化する を選ぶ	● はい を選ぶ ● SDメモリーカード内の、下記のデータを含むすべてのデータが消去されます。 ・録画データ ・保存ルート ・音楽データ ・ガイドブックデータ ・おでかけストラダデータ
				● いいえ を選ぶ ● システム設定画面に戻ります。
システムの初期化	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	本機をお買い上げ時の状態に戻す。 初期化により消去されたデータはもとに戻せません。初期化は、十分確認のうえ行ってください。 初期化する を選ぶ	● はい を選ぶ ● 下記の情報が消去されます。 ・登録ポイント ・迂回メモリー ・走行軌跡 ・ルート ・全ての設定内容 ● 起動パスワード設定中は初期化できません。解除してください。(P.47) ● いいえ を選ぶ ● システム設定画面に戻ります。

利用に応じた設定に変える
必要なとき