

ナビゲーション

症状	原因と処置	ページ
案内ルートに 通行できない道路 が含まれている。	<ul style="list-style-type: none"> ● 交通規制が変わった。 → 実際の交通規制や道路標識などに従ってください。 ● 歩行モードでは、歩行者が通行できない道路が案内ルートに含まれる場合があります。 → 実際の交通規制や道路標識などに従ってください。 	—
ルート案内中に 料金案内されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ルートが有料道路上から始まっている。 → 有料道路上でオートリルートや再探索してルートが有料道路上から始まっているときは、料金案内されない場合があります。 	—
一般道優先で探索 しているのに高速 道路・有料道路上 にルートを作る。	<ul style="list-style-type: none"> ● 現在地と目的地の場所によっては、一般道優先で探索しても有料道路上にルートを作ることがあります。 → 故障ではありません。一般道路上にルートを作るには、通りたい道路上に経由地・または通過道路を設定してください。 	102、 104
経由地に 到着しても、 目的地方向直線 や残距離表示が 次の経由地/ 目的地に切り換 わらない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 経由地に十分近づかなかった。または、地下街や建物の中を通過して経由地に到着した。 → 再探索メニューから「次の●消去」を選んで、手動で経由地を消去してください。 	110、 122
トンネル内で 現在地マークが 動かなくなる。	<ul style="list-style-type: none"> ● スマートアシスト機能が動作している場合でも、トンネル内の道路の形状により現在地マークが動かなくなる場合があります。 	203

ガイドブック

症状	原因と処置	ページ
ガイドブックが 表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● SDメモリーカード内のフォルダ構成が適切でない。 → パソコンを使ってSDメモリーカード内のフォルダ構成を確認し、ガイドブックデータを適切な場所に保存してください。 	125

カメラ

症状	原因と処置	ページ
撮影できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● SDメモリーカードの残量がない。 → 不要な写真(静止画)を消去するか、パソコンを使って不要なデータを消去してください。 ● 他の機器でSDメモリーカードを初期化した。 → 重要なデータはパソコンなどにバックアップ(控え)をとり、本機でSDメモリーカードを初期化してください。 ● 本機で使えるSDメモリーカードをご確認ください。 	161 172
撮影した画像が 白っぽい。	<ul style="list-style-type: none"> ● レンズが汚れている。 (指紋などの汚れが付いている。) → レンズの表面を、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。 	—
撮影した画像が 明るすぎる、 または暗すぎる。	<ul style="list-style-type: none"> ● 明るさ調整が合っていない。 → 明るさを調整してください。 	140
ピントが 合わない	<ul style="list-style-type: none"> ● 被写体までの距離が近すぎる。 → 本機の撮影可能範囲は60 cm~無限遠です。 近すぎる場合は離れてください。 	—
何これカメラで 特定の施設しか 表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 自動デモ起動が「する」に設定されている。 → 通常は「しない」に設定してください。 	172
何これカメラで 撮影した施設の 情報が表示され ない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ガイドブックにない施設の情報は表示されません。また、カメラを向けた施設より近い距離に情報のある施設がある場合は、一番近い施設が表示されます。 	—