

# もくじ

内容物の確認	6
本書の読みかた	7
<b>安全上のご注意</b>	<b>10</b>

## はじめに

使用上のお願い	18
SDメモリーカードについて	22
各部のなまえとはたらき	24
ハンドストラップを取り付ける	26
車に取り付ける・接続する	27
電源について	34
準備する(確認・設定)	42
歩行用ナビゲーションとして使う(歩行モード)	48
車載用ナビゲーションとして使う(車モード)	52
メニュー画面の操作	54

## ナビゲーション

操作の流れ	58
地図の紹介	60
地図の見かた	64
地図の操作	72
行き先までのルートを作るには	82
行き先を探す	84
地点を登録する(登録ポイント)	90
Googleマップ™ <sup>グーグル</sup> を利用する	94
ルートを探索する	96
ルート案内をやめる	98
ルートを保存する	99

## 車モード

## 歩行モード

探索結果画面から設定・確認する	100
ルートを確認する	108
もう一度ルートを探索する(再探索)	110
ルート探索について	112
ルート案内中に	114
ルート音声案内について	116
迂回したいエリアを登録する(迂回メモリー)	118
探索結果画面について	120
ルートを確認する	121
もう一度ルートを探索する(再探索)	122

## ガイドブック

ガイドブックを利用する	124
ガイドブックを見る	126
旅先でガイドブックを見る(周辺スポット検索)	129
付箋を貼る・探す(付箋ポイント)	130
施設の詳細な情報を見る(施設詳細画面)	132
旅行プランを立てる	134

## カメラ

カメラに切り換える	138
写真(静止画)を撮影する	139
カメラの設定をする	140
撮影した場所を地図上に表示する	141
カメラで街並みの情報を見る(街並みスコープ)	142
カメラで付近の施設を調べる(何これカメラ)	143

## AV(オーディオ/ビジュアル)

AVの基本操作	146
ワンセグを見る	150
動画を見る(SDビデオ再生)	156
音楽を再生する	158
静止画を見る(PHOTO)	160
現在地画面にAV画面を表示する	162

## 必要なとき

別売品と組み合わせて使う	164
利用に応じた設定に変える	166
文字入力のしかた	174
お手入れ	176

## 故障かな!?

よくあるご質問	178
故障かな!?	180

## その他

データ作成時の留意点	194
本機を廃棄するときのお願い	198
ナビゲーションシステムとは	200
地図データベースについて	204
主要施設一覧表	211
周辺ジャンル一覧表	212
さくいん(メニュー一覧)	214
さくいん(50音順)	215
保証とアフターサービス	220
仕様	224
商標について	226