


# SDメモリーカードについて

## SDメモリーカードについて

- 本機は、2 GBまでのSDメモリーカードおよび32 GBまでのSDHCメモリーカードに対応しています。それ以外のSDメモリーカードは使用できません。
  - SDHCメモリーカードは、SDHCメモリーカード対応の機器でなければ使用できません。
- 本機では、SDメモリーカードを使用して下記のことができます。
  - 当社サイトおでかけストラダからダウンロードした、おでかけスポット・おでかけプランの利用(P.87)
  - ウェブサイトGoogleマップ™や携帯電話のYahoo! JAPAN「路線・地図アプリ」からダウンロードした地点の登録(P.94)
  - 探索したルートの保存/呼び出し(P.99)
  - ガイドブックの利用(P.124)
  - 内蔵カメラでの撮影(P.139)
  - 何これカメラの利用(P.143)
  - ワンセグの番組の録画(P.154)
  - 動画(SDビデオ)の再生(P.156)
  - 音楽データ(MP3/WMA)の再生(P.158)
  - 本機やデジタルカメラなどで撮影した静止画(JPG)の再生(P.160)

- SDメモリーカードに書き込むときは、書き込み禁止スイッチを解除してください。
- SDメモリーカードでデータを読み書きしているときに、SDメモリーカードを取り出したり、電源を切ったりしないでください。
- 長時間使用すると、SDメモリーカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- SDメモリーカードには寿命があり、長期間使用すると書き込みや消去などができなくなる場合があります。
- SDメモリーカードが不良品の場合、正常に動作しない場合があります。
- データ消滅による損害については、当社は一切の責任を負いかねます。



### 次のことをお守りください。

- 本機から取り出したら、必ずケースに収納する
- 裏面の端子部を手や金属で触れたり、汚したりしない
- 貼られているラベルをはがさない
- シールやラベルを重ねて貼り付けない
- 強い衝撃を与える、曲げる、落とす、水に濡らすなどしない

### お願い

- パソコンで初期化したSDメモリーカードは、本機では正常に動作しない場合がありますので、使用しないでください。その場合は、本機でSDメモリーカードを初期化してお使いください。(P.172)

## 本機で使用できるSDメモリーカード (推奨品)

メディア	容量	品番(パナソニック製)
SDHCメモリーカード	32GB	RP-SDW32GJ1K
SDメモリーカード	2GB	RP-SDP02GJ1K
microSDHCカード	16GB	RP-SM16GCJ1K
microSDカード	2GB	RP-SM02GFJ1K

- 品番は予告なく変更される場合があります。

(2010年8月現在)

## 地図microSDHCカード (付属品) について

- 付属の地図microSDHCカードは本機専用です。
- お買い上げ時に、ナビゲーション本体に挿入されています。

- 本機を使用するときは、地図microSDHCカードが必要です。地図のバージョンアップなど、必要なとき以外は取り出さないでください。
- 他の機器に挿入しても、使用できません。
- 地図microSDHCカードをSDメモリーカード挿入口に挿入しても使用できません。
- データを他のmicroSDHCカードにコピーしても使用できません。
- データを、解析・変更・消去・フォーマットしないでください。本機が正常に動作しなくなります。

## ガイドブックSDHCメモリーカード (付属品) について

- 付属のガイドブックSDHCメモリーカードは本機専用です。
- お買い上げ時に、ナビゲーション本体に挿入されています。

- ガイドブック(P.124)、何これカメラ(P.143)を利用するときは、付属のガイドブックSDHCメモリーカードが必要です。
- 他の機器に挿入しても、ガイドブックデータは使用できません。
- ガイドブックデータを使用中は、絶対にSDメモリーカードを本機から取り出さないでください。データを破損する場合があります。
- SDメモリーカードを初期化すると、ガイドブックデータを含むすべてのデータが消去されます。ガイドブックデータは、パソコンなどにバックアップ(控え)をとっておくことをおすすめします。
- 本機から取り出した場合は、ケースなどに収納して大切に保管してください。