

メニュー画面の操作

■ ひとつ前の画面に戻るには
画面右上の戻るをタッチする。

行き先メニュー



- 登録ポイント…………… P.84
- 住 所…………… P.84
- 電話番号…………… P.84
- 履 歴…………… P.85
- 名 称…………… P.85
- おでかけストラダ…………… P.87
- 主要施設…………… P.88
- 周辺ジャンル…………… P.88
- マップコード…………… P.89
- 自 宅…………… P.89

※ メインメニューは、歩行モード時に縦表示で表示させることもできます。



- GPS…………… P.42
- 車両信号/バージョン情報…………… P.43

カメラメニュー



- カメラ…………… P.139
- 街並みスコープ…………… P.142
- 何これカメラ…………… P.143



- ワンセグ…………… P.150
- SDビデオ再生…………… P.156
- 音楽再生…………… P.158
- PHOTO…………… P.160
- AVをOFFにする…………… P.147

ガイドブック (P.126)



- 案内中止(案内再開)…………… P.98
- 登録ポイント…………… P.90
- SD地点読込…………… P.95
- おでかけウォーク…………… P.48、52
- ナビ案内音量設定…………… P.43
- ナビ画面の明るさ…………… P.44
- ナビ設定…………… P.166
- システム設定…………… P.172