

# よくあるご質問

## 東京駅周辺の地図が現在地として表示される

- 初めて本機を起動したときや、お買い上げ時の設定に戻したときは、JR東京駅周辺の地図が現在地として表示されます。  
→見晴らしの良い場所ですばらく使用し、GPS衛星からの信号を受信すると、現在地付近の地図が表示されます。(現在地画面)

## ルートが表示されているのに音声案内されない

- 歩行モードで使用している。  
→歩行モード時は、音声案内されません。

## ナビゲーション画面に切り換えてもAVの音声が聞こえる

- 本機は、AV(ワンセグなど)を視聴しているときに**現在地**をタッチすると、AVの音声を出力したまま、ナビゲーション画面(現在地)が表示されます。  
→AVの音声を消すには、AVメニューから、**AVをOFFにする**をタッチしてください。(P.147)

## 車両情報が設定できない

- ルートが設定されているときは、車両情報は設定できません。  
→ルートを消去(P.98)してから、車両情報を設定してください。(P.44)

## シミュレーションや5ルート探索ができない

- 探索結果画面(P.100)以外からシミュレーションや5ルート探索をすることはできません。  
また、経由地・通過道路・入口/出口ICが設定されている場合、5ルート探索をすることはできません。  
→下記の方法でもルートを確認できます。
  - ・オンルートスクロール→P.108
  - ・ルート情報を見る→P.100  
→全ルート図から**ルート変更**を選んで、探索条件を変更することができます。(P.108)

## タッチキーが操作できない ワンセグやSDビデオ再生の音声は出るが、映像が出ない

- 安全のため、走行中は一部の操作や、ワンセグ・SDビデオの映像を見ることができません。(走行強制)  
必ず安全な場所に停車してご使用ください。

### ■ 停止しても走行強制がかかる場合は

車載用吸盤スタンドから本機を取り外して、**走行/停止判定**の設定をご確認ください。(P.170)

- 必ず、車載用吸盤スタンドから取り外して行ってください。  
取り付けたままでは走行強制がかかり、走行/停止判定の設定を確認できない場合があります。(取り外しかた→P.32)

### ■ 走行/停止判定が「自動」になっている場合

- GPS未受信時や発進停止の繰り返し時には、走行/停止が正しく判定されず、走行強制がかかる場合があります。  
→サイドブレーキコード(別売品)を接続し、走行/停止判定を「**配線**」に設定すると、サイドブレーキに連動して走行/停止を判定させることができます。(P.164、170)

### ■ 走行/停止判定が「配線」になっている場合

- サイドブレーキコード(別売品)を正しく接続し、サイドブレーキを引くと、走行強制が解除されます。  
→**サイドブレーキコード(別売品)を接続せず**に使用する場合は走行/停止判定を「自動」に設定してご使用ください。(P.170)  
→**サイドブレーキコード(別売品)を接続して使用する場合は**サイドブレーキコードの接続を確認してください。(P.43)  
正しく接続されていないと、サイドブレーキを引いた状態でも走行強制がかかります。

## ガイドブックデータのダウンロード方法について知りたい

- ガイドブックデータは、付属のガイドブックデータ以外にも、順次当社サイトにてダウンロード販売する予定です。(2010年10月 配信予定)  
詳しくは下記のサイトをご覧ください。
  - ・当社サイト <http://panasonic.jp/car/>
  - ・「パナセンス」のサイト <http://club.panasonic.jp/mall/link/navi/>

## 地図の年度更新の方法について知りたい

- 年度更新地図データは、当社サイトにてダウンロード販売する予定です。(2011年12月頃 配信予定)  
※ 年度更新地図microSDHCカードでの店頭販売も行う予定です。