

さくいん (メニュー一覧)

行き先メニュー



- 登録ポイント P.84
- 住所 P.84
- 電話番号 P.84
- 履歴 P.85
- 名称 P.85
- おでかけストラーダ P.87
- 主要施設 P.88
- 周辺ジャンル P.88
- マップコード P.89
- 自宅 P.89

情報メニュー



- GPS P.42
- 車両信号/バージョン情報 P.43

設定メニュー



- 案内中止(案内再開) P.98
- 登録ポイント P.90
- SD地点読込 P.95
- おでかけウォーク P.48、52
- ナビ案内音量設定 P.43
- ナビ画面の明るさ P.44
- ナビ設定 P.166
- システム設定 P.172

AVメニュー



- ワンセグ P.150
- SDビデオ再生 P.156
- 音楽再生 P.158
- PHOTO P.160
- AVをOFFにする P.147

さくいん (50音順)

あ行

- あかさたなタッチキー 82、128
- 明るさ(カメラ) 140
- 明るさ(ナビ) 44
- 明るさ(AV) 148
- アスペクト切換 149
- 頭出し 157、158
- 案内開始 83、96、97
- 案内切換 68、81
- 案内再開 98
- 案内図 61、81
- 案内中止 98
- 案内表示切換 68、81
- 案内ポイントマーク 68
- 案内ルート 69
- 案内レーン看板表示 68
- 行き先設定 67、96、97
- 行き先メニュー 54、82
- 一時停止 156
- 位置情報 139、161
- 一般道から探索 111
- 一般優先 112
- 居眠り防止案内 115、168
- 入口/出口IC 106、110
- 迂回探索 69、111
- 迂回メモリー 118
- 映像/音楽 146
- 液晶ディスプレイ 24
- エリアモード 151
- オート 151
- オートリルート 114、168
- おすすめおでかけプラン 86
- お手入れ 176

- おでかけウォーク 48、52
- おでかけストラーダ 86
- おでかけスポット 86
- おでかけプラン 86
- おでかけプランナー 86
- おまかせ 112
- 音声多重放送 152
- 音量(ナビ) 43
- 音量(AV) 146
- オンルートスクロール 108

か行

- カーソル 67
- カーブ案内 66、117、168
- 回転 80、160
- ガイドブック 24、124 ~ 135
- ガイドブック
SDHCメモリーカード 23
- 各種設定(SDビデオ再生) 157
- 各種設定(ワンセグ) 152
- 拡大解除(拡大図) 63
- 拡大解除(拡大表示) 75
- 拡大図 81
- 拡大図表示 62
- 拡大表示 75
- カメラ 24、25、138 ~ 143
- カメラマーク 141、161
- カメラメニュー 55
- 簡易視聴スタンド 36
- 季節規制 102
- 季節規制メッセージ表示 168
- 起動パスワード 34、46、172
- キャリングケース 164