

地図の紹介

市街地図



建物の形まで、詳細に表示されます。
(一部地域のみ)
50 mの縮尺の広域地図を表示中に、
市街図をタッチすると表示されます。



3D表示に切り換える(P.76)と、建物
が立体的に表示されます。(車)

- 市街地図を表示させたまま、市街地図が収録されていない地域に移動すると、自動的に50 m縮尺の広域地図に切り換わります。

広域地図

- 地図強調表示する/しないの設定(P.172)に連動して、地図表示が切り換わります。
- 道幅が5.5 m以上の道路を走行中は、細街路は表示されません。(車)
- 走行中に地図を動かすと、細街路は表示されません。(車)



■ 地図強調表示「する」に設定時
建物の形状が表示され、道路の幅に
応じて異なる太さの道路が表示され
ます。

- 地図色を「フレッシュ」に設定すると、街区を色分けし、市街情報をより際立たせます。(P.172)



■ 地図強調表示「しない」に設定時
道路幅を細くしたシンプルな地図
で表示されます。

都市高マップ



ルート案内中に都市高速道路を
走行すると表示されます。
都市高速のIC・JCTの名称、路線番
号がわかりやすく表示されます。

- 200 m～1.6 km以外の縮尺で都市
高速道路を走行しても、都市高
マップには切り換わりません。
- 自動表示する/しないの設定が
できます。(P.172)
- 手動で切り換えるには → P.75

案内図表示



一般道路では



■ レーンリスト

レーンのある分岐交差点と通過する交差点
の名称、車線情報が表示されます。

- 約700 m手前から
- 現在地からレーンのある分岐交差点ま
での間に、レーンのある交差点を4 つ以上通
過(直進)する場合は表示されません。
- レーンのある分岐交差点が連続する場合、
最初の分岐交差点までのレーンリストが
表示されます。
- 自動表示する/しないの設定ができます。
(P.176)
- 手動で切り換えるには → P.79

高速道路では



■ ハイウェイマップ

都市高速、都市間高速道路、一部の有料道路
を走行すると自動的に表示されます。
SA・PA・IC・JCTの名称、現在地からの距離、
SA・PAの施設がわかりやすく表示されます。

- をタッチすると、スクロールできます。
- ルート案内していないときは、都市間高速
走行時のみ表示されます。
(最大10 施設まで)
- 手動で切り換えるには → P.79