

# ガイドブックを見る

## ガイドブックを選ぶ



- ガイドブックメニューが表示されます。

ガイドブックメニューで選ばれたガイドブックのトップページが表示されます。

## ガイドブックメニュー



## ガイドブックを並べ替える

### 1 並替えを選ぶ

### 2 並べ替えかたを選ぶ

- **新着**: 入手日時\*1が新しい順
- **最近使用**: 最近使用した順
- **分類**: 分類順
- **回数**: 使用回数が多い順

\*1 本機がガイドブックを読み込んだ日を入手日時とみなします。(当社サイトからダウンロードした日時ではありません。)

## ブックトップ画面



- 写真をタッチすると、施設の詳細な情報(施設詳細画面)が表示されます。(P.138)
- レイアウトは、ページによって異なります。

ブックトップ画面で**目次へ**を選べると、施設や観光スポットを表示する方法が選べます。

検索された施設のリストが表示されます。

- リストの見かた→P.132

## 目次画面



## リスト表示



## 施設や観光スポットを表示する

### 地図上でエリアを指定して表示

#### 1 エリアを選ぶを選ぶ

#### 2 表示したいエリア(□)にカーソルを合わせる



#### 3 このエリアで決定を選ぶ

- **さらに細かく指定**: さらに細かいエリアから指定する。(情報がある場合のみ)

### 分類から施設を表示

#### 1 分類を選ぶを選ぶ

#### 2 分類を選ぶ



- ガイドブックに収録されていない分類は、表示されません。
- リストから、さらに小分類を絞り込むことができます。(P.132)

### 付箋ポイントを表示

#### 付箋ポイントを選ぶ

→P.136「付箋ポイントを探す」手順2へ

### 名称で施設を探す

#### 1 名称で探すを選ぶ

#### 2 名称を入力し、完了を選ぶ

- **修正**: 1文字削除
- ひらがなのみ入力できます。