

おすすめ施設を表示する(おまかせ案内)(続き)

おまかせ案内の検索条件を設定する

**準備** ● 地図画面を縦表示に切り換え、タッチキー表示をOFFにしてください。(P.68)  
(横表示では寄り道コンシェルジュは表示されません。)

1 現在地画面から、  
寄り道コンシェルジュを選ぶ



2 おまかせ案内を選ぶ



3 条件を設定する



4 完了を選ぶ

おまかせ案内する/しないを設定するには

おまかせ案内のする/しないを選ぶ

● お買い上げ時は「する」に設定されています。

検索範囲を変更するには

◀ ▶で検索範囲を変更する

● 200 m～800 mの範囲で、100 m単位の調整ができます。  
(お買い上げ時の設定:500 m)

ジャンルを指定するには

案内ジャンルからジャンルを選ぶ

● 複数選択できます。  
● おまかせ案内の設定(上記)が「する」の場合のみ指定できます。

おすすめ施設をジャンルで探す

表示させている地図の周辺から、施設や登録した付箋ポイント(P.136)を検索できます。ふらりと降りた駅で、近場の観光スポットを探すときなどに便利です。

**準備** ● 地図画面を縦表示に切り換え、タッチキー表示をOFFにしてください。(P.68)  
(横表示では寄り道コンシェルジュは表示されません。)

1 地図画面から、寄り道コンシェルジュを選ぶ



● 現在地またはカーソル位置を含む県が収録されたガイドブックが表示されます。

2 分類を選ぶ



ガイドブック名

タッチすると、ガイドブックを選べます。

● 県境付近で県境を越えたエリアの施設を検索したい場合や、ほかのガイドブックから検索したい場合などに切り換えてください。

分類

タッチすると、選んだ分類の項目が、地図の中心から10 km以内で、近い順に200件まで表示されます。

● **付箋**: 全てのガイドブックを対象に付箋ポイントを検索  
◀ ▶が表示された場合、タッチすると、前/次の分類を表示できます。

● 地図画面の上に施設の概要が表示されます。



施設の概要

タッチすると、施設詳細画面(寄り道コンシェルジュ)が表示されます。(P.139)

施設が複数検索された場合、◀ ▶が表示されます。タッチすると、前/次の施設を表示できます。

マーク(●)または(✎)(縮尺:10 m～800 m)

● 分類を選択するときに、**付箋**を選んだ場合は、付箋ポイントのマーク(✎)が表示されます。  
● マークをタッチすると、タッチした地点が地図の中心に移動し、施設の概要が表示されます。

タッチキーを表示

● **行き先設定**: 選んだ地点を行き先に設定→P.94  
● **地点登録**: 選んだ地点を登録(登録ポイント→P.88)