

番組を録画する

ワンセグの番組をSDメモリーカードに録画して、SDビデオ再生(P.162)から再生することができます。

準備

- 市販のSDメモリーカードを本機に挿入してください。

1 タッチキー (P.157) を表示させ、録画したいチャンネルに切り換える

2 録画を選ぶ



- 録画を開始します。



● REC : 録画中に表示

録画を停止するには

タッチキー (P.157) を表示させ、停止を選ぶ



- 走行中に録画を停止するにはAVをOFFにしてください。(P.153)

録画時の留意点

- SDメモリーカードの容量に関わらず、1枚あたり最大99番組/1番組あたり最大2 GB (約10時間) まで録画できます。
- パソコンで初期化したSDメモリーカードは、本機では正常に動作しない場合があります。その場合、重要なデータはパソコンなどにバックアップ(控え)をとり、本機でSDメモリーカードを初期化してください。(P.180)
- 録画中はチャンネルを変更できません。
- 録画中に音量を変更しても、一定の音量で録画されます。
- ワンセグ録画中にナビゲーションの音声案内が出力されても、その音声は録音されません。
- 受信状態によっては、録画の開始・終了に時間がかかる場合があります。
- 受信状態が悪い場合は録画できません。
- 録画中に受信状態が悪くなった場合、その部分は録画されません。本機で再生すると、受信できなくなった時点の画像が静止した状態で再生されます。
- 2つ以上の番組を続けて録画すると、最初の番組の番組情報が記録されます。
- 録画開始日時が取得できなかった場合、録画日時は----/--/-- --:--と表示されます。
- 短時間の録画(約10秒以下)の場合、番組名と放送局名が表示できない場合があります。
- 下記の場合は、録画できません。
 - ・内蔵電池で動作中、電池の残量が十分ではない
 - ・SDメモリーカードが挿入されていない
 - ・SDメモリーカードにすでに99番組が録画されている
- 録画中は、SDメモリーカードを取り出さないでください。正しく録画されません。
- 下記の場合は、録画を停止します。
 - ・内蔵電池で動作中、電池の残量が十分ではなくなった
 - ・SDメモリーカードの空き容量がなくなった
 - ・本機の電源を切った
 - ・カメラに切り換えた
 - ・他のAVに切り換えた
 - ・AVをOFFにした