

ナビ設定を変更する(続き)

1 設定メニュー (P.53) から、**ナビ設定** を選ぶ

2 各項目を設定する(下記)

3 **完了** を選ぶ

お知らせ

- 設定項目には車モード専用・歩行モード専用の設定がありますが、おでかけウォークON/OFFに関わらず全ての項目を変更できます。
- ナビ設定をお買い上げ時の状態に戻すには→P.182

項目	関連モード		設定内容	
	車	歩		
料金案内 (P.115)	○	—	料金案内する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> ● する 料金案内される。 ● しない 料金案内されない。
到着予想時刻 (P.66)	○	—	車モード時の、到着予想時刻を算出するための平均車速を設定する。 変更する を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> ● < > で平均車速を設定する ● 一般道: 5 km/h ~ 30 km/h ~ 60 km/h ● 有料道: 5 km/h ~ 60 km/h ~ 80 km/h ● 高速道: 5 km/h ~ 80 km/h ~ 120 km/h 完了 を選ぶ
交差点拡大図自動表示 (P.60)	○	—	交差点拡大図、立体交差点拡大図、ハイウェイ入口案内を表示する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> ● する 交差点拡大図が表示される。 ● しない 交差点拡大図は表示されない。
レーンリスト自動表示 (P.59)	○	—	レーンリストを表示する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> ● する レーンリストが表示される。 ● しない レーンリストは表示されない。
ハイウェイ分岐図自動表示 (P.61)	○	—	ハイウェイ分岐図を表示する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> ● する ハイウェイ分岐図が表示される。 ● しない ハイウェイ分岐図は表示されない。
ETC拡大図表示 (P.61)	○	—	ETC拡大図を表示する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> ● する ETC拡大図が表示される。 ● しない ETC拡大図は表示されない。
地図の文字幅	○	○	地図の文字幅を設定する。	<ul style="list-style-type: none"> ● 大 ● 中 を選ぶ
スマートアシスト (P.212)	○	—	スマートアシスト機能で現在地を更新する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> ● する スマートアシスト機能で現在地が更新される。 ● しない スマートアシスト機能で現在地が更新されない。
走行/停止判定	○	—	走行/停止の判定を、自転車位置測位をもとに自動で行うか、サイドブレーキ信号*1で行うかを設定する。 *1 別売のサイドブレーキコード (CA-LND010D)が必要です。	<ul style="list-style-type: none"> ● 自動 走行/停止の判定を、自転車位置測位をもとに自動で行う。 ● 配線 走行/停止の判定を、サイドブレーキ信号で行う。