

ナビ設定を変更する(続き)

- 1 設定メニュー (P.53)から、**ナビ設定**を選ぶ
- 2 各項目を設定する(下記)
- 3 **完了**を選ぶ

お知らせ

- 設定項目には車モード専用・歩行モード専用の設定がありますが、おでかけウォークON/OFFに関わらず全ての項目を変更できます。
- ナビ設定をお買い上げ時の状態に戻すには→P.182

項目	関連モード		設定内容		設定内容		
	車	歩					
おでかけウォーク設定	-	○	歩行モード時の、到着予想時刻を算出するための平均歩行速度を設定する。	<b>変更する</b> を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> <li>◀ ▶で平均速度を設定する</li> <li>● 1 km/h～4 km/h～20 km/h</li> </ul>	<b>完了</b> を選ぶ	
			ルート音声案内する/しないを設定する。		<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>する</b> ルート音声案内される。</li> <li>● <b>しない</b> ルート音声案内されない。</li> <li>● 効果音 ルート音声案内されず、効果音のみ出力される。</li> </ul>		
			通常使用するルート探索の条件を設定する。		<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>おまかせ</b> ● 屋根あり ● 歩き易さ ● カロリー消費 ● にぎやかを選ぶ</li> <li>・探索条件の内容については、P.121をご覧ください。</li> </ul>		
			オートリルートする/しないを設定する。 ● 通常は「する」に設定してください。		<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>する</b> ルートからはずれたとき、自動的に再探索する。</li> <li>● <b>しない</b> ルートからはずれても、自動的に再探索しない。</li> </ul>		
車両情報設定	○	-	車両の情報(ナンバー・長さ・幅・高さ)を設定する。	<b>変更する</b> を選ぶ	● 設定のしかた→P.42		
目的地履歴の消去 (P.83)	○	○	目的地履歴を消去する。	<b>消去する</b> を選ぶ	履歴を選んで消去する	リストから、履歴を選ぶ	<b>はい</b> を選ぶ
					全ての履歴を消去する	<b>全消去</b> を選ぶ	<b>はい</b> を選ぶ
付箋の全消去 (P.137)	○	○	付箋ポイントを全て消去する。	<b>消去する</b> を選ぶ	<b>はい</b> を選ぶ	<b>はい</b> を選ぶ	
昼夜切替	○	○	時刻に応じて昼夜を切り換えるか、常に昼画面または夜画面のみを表示させるかを設定する。	<b>変更する</b> を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 時刻 時刻に応じて昼画面/夜画面が切り換わる。</li> <li>● 昼 常に昼画面が表示される。</li> <li>● 夜 常に夜画面が表示される。</li> </ul>	<b>完了</b> を選ぶ	
ナビ補正	○	○	現在地を手動で移動させます。(通常は必要ありません。)	<b>補正する</b> を選ぶ	● 設定のしかた→P.43		
操作音	○	○	操作音のON/OFFを設定する。 ● 操作音の音量は、AVの音声を出力中はAVの音量(P.152)に連動し、それ以外はナビ案内音量設定(P.41)に連動します。		<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>ON</b> 操作音が鳴ります。 ・ONに設定時でも、ナビ案内音量設定(P.41)で<b>消音</b>を選んだり、AVの音量を「0」にすると、操作音は鳴りません。</li> <li>● <b>OFF</b> 操作音は鳴りません。(ただし、シャッター音はOFFにできません。)</li> </ul>		

利用に応じた設定に変える

必要なとき