

もくじ

内容物の確認	4
本書の読みかた	5
安全上のご注意	8

はじめに

使用上のお願い	16
SDメモリーカードについて	20
各部のなまえとはたらき	22
ハンドストラップを取り付ける	24
車に取り付ける・接続する	25
電源について	32
準備する(確認・設定)	40
歩行用ナビゲーションとして使う(歩行モード)	46
車載用ナビゲーションとして使う(車モード)	50
メニュー画面の操作	52

ナビゲーション

操作の流れ	56
地図の紹介	58
地図の見かた	62
地図の操作	70
行き先までのルートを作るには	80
行き先を探す	82
地点を登録する(登録ポイント)	88
Googleマップ™ ^{グーグル} を利用する	92
ルートを探索する	94
ルート案内をやめる	96
ルートを保存する	97

車モード

探索結果画面から設定・確認する	98
ルートを確認する	106
もう一度ルートを探索する(再探索)	108
ルート探索について	110
ルート案内中に	112
ルート音声案内について	114
迂回したいエリアを登録する(迂回メモリー)	116

歩行モード

探索結果画面から設定・確認する	118
ルートを確認する	122
もう一度ルートを探索する(再探索)	122
ルート案内中に	123
ルート音声案内について	124

ガイドブック

ガイドブックを利用する	128
ガイドブックを見る	130
旅先でガイドブックを利用する(寄り道コンシェルジュ)	133
付箋を貼る・探す(付箋ポイント)	136
施設の詳細な情報を見る(施設詳細画面)	138
旅行プランを立てる	140

カメラ

カメラに切り換える	144
写真(静止画)を撮影する	145
カメラの設定をする	146
撮影した場所を地図上に表示する	147
カメラで街並みの情報を見る(街並みスコープ)	148
カメラで付近の施設を調べる(何これカメラ)	150

AV(オーディオ/ビジュアル)

AVの基本操作	152
ワンセグを見る	156
動画を見る(SDビデオ再生)	162
音楽を再生する	164
静止画を見る(PHOTO)	166
現在地画面にAV画面を表示する	168

必要なとき

別売品と組み合わせて使う	170
利用に応じた設定に変える	172
文字入力のしかた	182
お手入れ	184

困ったとき

よくあるご質問	186
故障かな!?	188

その他

データ作成時の留意点	202
本機を廃棄するときのお願い	206
ナビゲーションシステムとは	208
地図データベースについて	213
主要施設一覧表	220
周辺ジャンル一覧表	221
さくいん	223
仕様	228
保証とアフターサービス	230
商標などについて	234