

メニュー画面の操作

■ ひとつ前の画面に戻るには
画面右上の戻るをタッチする。

行き先メニュー



- 登録ポイント…………… P.82
- 住 所…………… P.82
- 電話番号…………… P.82
- 履 歴…………… P.83
- 名 称…………… P.83
- おでかけ旅ガイド…………… P.85
- 主要施設…………… P.86
- 周辺ジャンル…………… P.86
- マップコード…………… P.87
- 自 宅…………… P.87

※1 メインメニューは、歩行モード時に縦表示の地図画面 (P.68) でメニューを選ぶと、縦表示で表示させることもできます。



- GPS…………… P.40
- 車両信号/バージョン情報…………… P.41

カメラメニュー



- カメラ…………… P.145
- 街並みスコープ…………… P.148
- 何これカメラ…………… P.150



- ワンセグ…………… P.156
- SDビデオ再生…………… P.162
- 音楽再生…………… P.164
- PHOTO…………… P.166
- AVをOFFにする…………… P.153

ガイドブックメニュー (P.130)



- 案内中止(案内再開)…………… P.96
- 登録ポイント…………… P.88
- SD地点読込…………… P.93
- おでかけウォーク…………… P.46、50
- ナビ案内音量設定…………… P.41
- ナビ画面の明るさ…………… P.42
- ナビ設定…………… P.172
- システム設定…………… P.180

はじめに
メニュー画面の操作