

カメラに切り換える

1 カメラをタッチする

- カメラメニューが表示されます。
- AVが自動的にOFFになります。
- ワンセグ放送を録画中は、メッセージが表示されます。
 - ・ **はい** : 録画を終了して、カメラメニューが表示されます。
 - ・ **いいえ** : カメラメニューを表示せず、録画を続けます。



2 使用したい機能を選ぶ



● カメラ → P.145



写真(静止画)の撮影ができます。

● 街並みスコープ → P.148



カメラを通して見た街並みの風景に、施設名・地形名・ランドマークなどの情報が表示されます。また、ルート案内中は進行方向を表示し、街並みの映像を確認しながら歩行用ナビゲーションとして使用できます。

● 何これカメラ → P.150



シャッターを切った場所付近の施設の情報が表示されます。

- 施設の情報は付属の地図microSDHCカードに収録されているガイドブック(P.129)から検索されます。

お知らせ

- 画面の明るさは、ナビ画面の明るさに連動します。(P.42)
- 撮影する写真(静止画)の明るさ調整は → P.146

写真(静止画)を撮影する

カメラに切り換えるには → P.144

本機で撮影された写真には、位置情報が付与されます。プライバシーや個人情報の保護のため、自宅などで撮った写真をインターネット上で公開するときには、必ず位置情報を消去してください。(P.167)

準備 ● 市販のSDメモリーカードを本機に挿入してください。

ホワイトバランス

- ☀️ : 太陽光
- ☁️ : 曇り
- 🔥 : 白熱灯
- 💡 : 蛍光灯

画素数

- 2M : 200万画素
- 0.3M : 30万画素

撮影可能枚数

GPS受信中に表示

明るさ



(カメラ画面)

- 撮影した写真や静止画の再生(PHOTO → P.166)
- 明るさ調整・ホワイトバランス・記録画素数の設定(P.146)

お知らせ

- シャッター音を出さなくしたり、音量を調整することはできません。

撮影時の本機の持ちかた



- 付属のハンドストラップを取り付け、手首にかけてください。(落下防止のため)
- 電源スイッチやカメラのレンズ・GPSアンテナ(内蔵)に指やストラップがかからないように本機を持ってください。
- 安全のため、ワンセグ用ロッドアンテナは収納してご使用ください。

カメラに切り換える / 写真(静止画)を撮影する

カメラ